kontron /olar

SolBrid Installations- und Inbetriebnahmeanleitung



Z02 | 2408

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne unsere schriftliche Zustimmung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

© 2024 Kontron Solar GmbH

Inhaltsverzeichnis

1 1.1 1.2 1.3 1.4	Allgemeines 5 Kontaktinformationen 5 Warenzeichen 5 Haftung, Gewährleistung, Garantie 5 Software 6 EU-Konformitätserklärung 6	
1.J	Sicharhait	
2	Bestimmungsgemäße Verwendung 7	
2.1	7ielgrunne	
2.2	Kennzeichnungen und Symbole 8	
2.3	Sicherheitskennzeichen 8	
2.3.2	Signalwörter	
2.3.3	Kennzeichnungen und Sicherheitskennzeichen am Gerät	
2.4	Sicherheitshinweise	
-		
3	Das System	
3.1	Beschreibung des Wechselrichters	
3.2	Abmessungen	
3.3 2.4	Funktionen der Anschlusse, Bedien- und Anzeigeelemente	
5.4 2 E	Patteriomanagement 21	
ン ン こ り こ り		
257	Eauevolgalig	
3.5.2	Entradevolgang	
3.0	Erceptzetromhetrieh 22	
3.7	Lisatzstromberung (Derating)	
39	Zubehör	
3.10	Technische Daten	
4	Lieferung und Lagerung	
4.1	Bei Lieferung	
4.2	Lagerung	
4.3	Lieterumtang	
5	Montage und Installation 29	
5.1	Sicherheit bei der Montage	
5.2	Montageort und Anforderungen	
5.3	Einbaulage	

7.3.6 8 8.1 8.2 9 9.1 10	sunCloud Registrierung / Anmeldung Nutzung von sunCloud Störungen Typ der Ereignismeldung Wartung und Pflege	 67 68 68 69 70 71
7.3.6 8 8.1 8.2 9 9.1	sunCloud Registrierung / Anmeldung Nutzung von sunCloud Störungen Typ der Ereignismeldung	67 68 68 68 69 70
7.3.6 8 8.1 8.2	sunCloud Registrierung / Anmeldung Nutzung von sunCloud	67 68 68 68
7.3.6 8 8.1	sunCloud Registrierung / Anmeldung	67 68 68
7.3.6 8	sunCloud	67 68
7.3.6	venaui	6/
	Vorlauf	~ 7
7.3.5	Heimnetzwerk	67
7.3.4	Einstellungen	66
7.3.3	Analyse	64
7.3.1 7.2.2	Fvents	62
/.J 7.2.1		62 62
7.2 7.2	Erstinbetriebnahme uber "Access Point"	56
7.1	Herunterladen und installieren	56
7	SOL App	56
6.2.3	Wechselrichter abbauen	55
6.2.2	Spannungsfreiheit herstellen	53
6.2.1	Erstinbetriebnahme	49
6.2	Verfahren	49
6	Inbetriebnahme	49
5.5.8	COM anschließen	46
5.5.7	RJ45 Energiezähler anschließen	45
5.5.6	RJ45 BAT anschließen	44
5.5.5	LAN-Verbindung anschließen	43
5.5.4	Batterie anschließen	40
5.5.3	PV-Module anschließen	38
5.5.2	Zusätzliche Erdung/Potentialausgleich anschließen	37
5.5.1	AC anschließen	35
5.5	Anschlüsse	34
5.5		3/1

1 Allgemeines

Diese Anleitung gilt für den Wechselrichter des Typs SolBrid 10-3-2 und SolBrid 10-3-4.

Die Anleitung enthält Informationen für den sicheren Einsatz des Wechselrichters sowie alle Informationen, die eine Fachkraft zum Einrichten und der Betreiber zur Bedienung des Wechselrichters benötigt.

Die aktuelle Version dieses Dokuments, Zeichnungen, Ländertabellen und Zertifikate, sowie weitere Informationen wie z. B. freigegebene Batteriespeicher und Energiezähler stehen unter www.kontron-solar.com zur Verfügung.

1.1 Kontaktinformationen

Bei Reklamationen und Störungen nehmen Sie bitte Verbindung mit Ihrem lokalen Händler auf, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser wird Ihnen in allen Belangen weiterhelfen.

Kontakt in Europa: Kontron Solar GmbH Mammostraße 1 87700 Memmingen Deutschland Tel +49 (0) 8331 8558-0

Fax +49 (0) 8331 8558-131 Internet: www.kontron-solar.com E-Mail: info@kontron-solar.com

1.2 Warenzeichen

Die in dieser Anleitung genutzten Namen, Warenzeichen, Produkt- oder sonstige Bezeichnungen können rechtlich geschützt sein, auch wenn sie nicht gekennzeichnet sind.

1.3 Haftung, Gewährleistung, Garantie

Die Bedingungen für das Gerät stehen unter www.kontron-solar.com zur Verfügung.

ΕN

FR

1.4 Software

Die Software-Version kann in der SOL-App nach Verbindung mit dem Wechselrichter unter Einstellungen "Firmware aktualisieren" oder "System Informationen" ausgelesen werden.

System Informationen	>
Firmware aktualisieren	>
Wizard	>

1.5 EU-Konformitätserklärung

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte entsprechen den für sie zutreffenden europäischen Richtlinien. Die EU-Konformitätserklärung steht auf unserer Homepage www.kontron-solar.com im Downloadbereich zur Verfügung.

DE

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Hybrid-Wechselrichter der SolBrid Produktfamilie sind vorgesehen für das Laden einer angeschlossenen Batterie oder die normkonforme dreiphasige Einspeisung in das öffentliche Stromnetz. Aufgrund ihrer Schutzklasse IP65 sind die Wechselrichter geeignet für die ortsfeste Innen- oder Außenmontage an einer Wand (siehe Abschnitt 5.2 Montageort und Anforderungen).

Den Wechselrichter nur verwenden:

- für netzgekoppelte PV-Generatoren (und Nulleinspeisungsanlagen).
- für PV-Generatoren, deren Anschlüsse nicht geerdet sind.
- für Solarmodule mit einer Klasse-A-Bewertung gemäß IEC 61730, da der Wechselrichter keine galvanische Trennung aufweist.
- wenn der gesamte Spannungsbereich der PV-Generatoren und der Batterie innerhalb des Eingangsspannungsbereich des Wechselrichters liegt und die maximale DC-Eingangsspannung nicht überschritten wird (Informationen zu den Spannungswerten siehe Abschnitt 3.10 Technische Daten).
- für Batterien, die eigensicher und vom Hersteller freigegeben wurden (siehe Abschnitt 3.5 Batteriemanagement).
- mit Energiezählern, die vom Hersteller freigegeben sind. Die Liste mit den freigegebenen Energiezählern finden Sie im Dokument "Kompatible Energiezähler für den SolBrid-Wechselrichter".



 in Ländern, für die sie zugelassen oder durch den Hersteller und den örtlichen Netzbetreiber anerkannt sind.

Als nicht bestimmungsgemäß gilt:

- die Verwendung des Wechselrichters im medizinischen Bereich oder zur Versorgung lebenserhaltender Geräte.
- jede andere oder über die hier genannten Punkte hinausgehende Verwendung.

7

2.2 Zielgruppe

Diese Anleitung enthält Informationen für den sicheren Einsatz des Wechselrichters und alle Informationen, die eine Fachkraft zum Einrichten und der Betreiber zur Bedienung des Wechselrichters benötigt.

Zielgruppe dieser Anleitung sind Fachkräfte, die einen Wechselrichter in Betrieb nehmen oder außer Betrieb setzen wollen, sowie Anlagenbetreiber. Als Fachkräfte gelten:

- Personen die über die Kenntnis einschlägiger Begriffe und Fertigkeiten beim Einrichten und Betreiben von PV-Generatoren verfügen.
- Personen, die aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen folgende Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können:
 - Elektrogeräte montieren und installieren
 - Elektrogeräte, Batterien und Anlagen instand setzen
 - Datenleitungen konfektionieren und anschließen
 - Stromversorgungsleitungen konfektionieren und anschließen
 - Elektronische Anlagen prüfen und freigeben

2.3 Kennzeichnungen und Symbole

2.3.1 Sicherheitskennzeichen

Auf dem Wechselrichter und in dieser Anleitung werden folgende Sicherheitskennzeichen verwendet:

Warnzeichen	Art der Gefahr
4	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
<u>.</u>	Warnung vor einer Gefahrenstelle
<u></u>	Warnung vor heißer Oberfläche

2.3.2 Signalwörter

In dieser Anleitung werden folgende Signalwörter verwendet:

Signalwort	Bedeutung	
GEFAHR	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schwe- ren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.	
WARNUNG	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht ge- mieden wird.	
HINWEIS	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.	
i	Kennzeichnet zusätzliche Informationen zu einem Thema oder Emp- fehlungen zur Vorgehensweise	

DE



2.3.3 Kennzeichnungen und Sicherheitskennzeichen am Gerät

i

Das Typenschild kann sich im Inhalt und in der Anordnung der Elemente von der dargestellten Ausführung unterscheiden.

Pos.	Beschreibung
1	Herstelleradresse
2	CE-Kennzeichnung (alle Anforderungen der EU-Richtlinien sind erfüllt)
3	Technische Daten
4	WLAN-Verbindungsdaten
5	Produktdaten
6	Seriennummer (Barcode und numerische Angabe)
7	WEEE-Entsorgungshinweis (getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten)
8	Aufforderung zum Trennen aller Energiequellen vor jedem Eingriff
9	Warnung vor anliegender Spannung auch nach Abschalten des Wechselrichters, Hinweis auf 10 Minuten Entladezeit abwarten
10	Warnung vor elektrischer Spannung (zwei Spannungsquellen beachten)
11	Warnung vor heißer Oberfläche
12	Aufforderung zum Beachten der Anleitung

DE

2.4 Sicherheitshinweise

Der Wechselrichter erfüllt internationale Sicherheitsanforderungen, deren Einhaltung durch akkreditierte Prüflabore nachgewiesen wurde. Dennoch bestehen, wie bei allen elektronischen Geräten, Restrisiken.

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und beachten Sie bei allen Arbeiten am Wechselrichter die Sicherheitshinweise.

Es besteht keine Haftung für Schäden die aufgrund von Verstößen gegen die in dieser Anleitung genannten Hinweise und Gefahreninformationen verursacht wurden.



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Spannung.

Bei Sonneneinstrahlung können die PV-Generatoren und -Leitungen sowie die DC-Kabel, die an der Batterie angeschlossen sind, unter Spannung stehen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag und elektrische Entladung.

- DC- und AC-Anschlüsse vor allen Arbeiten am Wechselrichter von der Stromquelle trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ► Keine DC-Verbindungen im laufenden Betrieb herstellen oder trennen.
- ▶ Nur SELV-Stromkreise an die RJ45- und COM-Buchse anschließen.
- Sicherheitshinweise des Batterieherstellers beachten.
- ▶ Installationsarbeiten nur von Fachkräften durchführen lassen.
- Wechselrichter erst in Betrieb nehmen, wenn eine Abschalt- oder Überstromschutzeinrichtung installiert wurde.
- Inbetriebnahme nur von ausgebildetem Fachpersonal durchführen lassen.
- Die in diesem Dokument beschriebenen Maßnahmen immer in der angegebenen Reihenfolge durchführen.
- Den Zugang zur Abschalteinrichtung stets freihalten.
- Wechselrichter sofort außer Betrieb setzen und vom Netz und den PV-Generatoren trennen, wenn eine der folgenden Komponenten beschädigt ist:
 - Wechselrichter (keine Funktion, sichtbare Beschädigung, Rauch-entwicklung, eingedrungene Flüssigkeit etc.)
 - Leitungen
 - PV-Generatoren

Wechselrichter erst wieder in Betrieb nehmen, wenn die beschädigte Komponente von einer Fachkraft instand gesetzt wurde.



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag beim Anschließen von AC.

- Steckverbindung nie lösen oder verbinden, wenn die AC-Verbindung stromführend ist.
- ► Vor Arbeiten am AC-Anschluss den AC-Leitungsschutzschalter einbauen.



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag im Ersatzstrombetrieb.

Der Wechselrichter verfügt über eine Ersatzstromfunktion. Auch bei Netzausfall können Teile der Anlage weiterhin unter Spannung stehen.

- Den Wechselrichter und die Batterie vor Arbeiten an der Anlage spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Sicherstellen, dass die PE-Leiter aller Anschlüsse im Ersatzstromkreis mit dem Schutzpotentialausgleich verbunden sind.



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag bei geöffnetem Wechselrichter.

Im Inneren des Wechselrichters liegen hohe Spannungen an spannungsführenden Teilen und Kabeln an.

▶ Den Wechselrichter nicht öffnen.

Beachten: Beim Öffnen des Wechselrichters erlischt außerdem der Garantieanspruch.



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag nach dem Abschalten.

Die DC-Verbindung führt noch bis zu 10 Minuten nach Abschalten des DC-Lasttrennschalters Spannung.

Nach Abschalten des DC-Lasttrennschalters und der Batterie 10 Minuten warten.



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Arbeiten an der Batterie.

Wenn der Wechselrichter nicht spannungsfrei geschaltet wird, können Kabel, die an die Batterie angeschlossen sind, auch bei abgeschalteter Batterie unter Spannung stehen.

Den Wechselrichter vor Arbeiten an der Batterie spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



- Kabel und Stecker erst installieren, wenn der Wechselrichter am Montageort montiert ist.
- Kabel und Steckverbinder abbauen, bevor der Wechselrichter vom Montageort abgebaut wird.

\bigwedge	HINWEIS Beschädigung des Wechselrichters und der PV-Module
•	Wenn die DC-Stecker nicht korrekt am DC-Kabel angeschlossen sind, be- steht Kurzschlussgefahr.
	Gegenstücke zu den DC-Anschlüssen polrichtig am DC-Kabel anschließen.
i	Kosten durch Datenübertragung. Der Wechselrichter überträgt im Betrieb Daten an das Monitoring Portal sunCloud und kann Firmwareupdates aus dem Internet herunterladen. Die
	Firmwareupdates unterscheiden. Das Übertragen von Daten über ein öffentliches Netzwerk kann zusätzliche
	Kosten verursachen.
	fallende Kosten informieren.
	Einen Tarif mit ausreichendem Datenvolumen oder einer Flatrate wäh- len.
	Alternativ: Datenübertragung in das Monitoring Portal sunCloud deakti- vieren.
i	Der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen.
	Wenn örtliche Installationsvorschriften die Installation eines externen Feh- lerstromschutzschalters in der AC-Anschlussleitung fordern, ist ein Fehler- stromschutzschalter (RCD) vom Typ A ausreichend.
	Der Auslösestrom sollte mindestens 100 mA oder mehr betragen. Wenn mehrere Wechselrichter in einem System installiert sind, muss für jeden einzelnen Wechselrichter ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) eingebaut werden.
i	Damit SolBrid -Wechselrichter den Einspeisebetrieb aufnehmen, muss bei der Erstinbetriebnahme ein Länderparametersatz eingestellt werden. Nach Abschluss des Erstinbetriebnahme-Assistenten wird der Einspeisebetrieb automatisch gestartet.
i	Wenn bei der Erstinbetriebnahme der Inbetriebnahme-Assistent abge- schlossen ist und die grüne LED blinkt, speist der Wechselrichter ins Netz ein. Ab diesem Zeitpunkt können Änderungen nur noch mit dem Installa- teur-Code durchgeführt werden.

i

DC- und AC-Leitungen können die Datenübertragung stören.

- Zwischen den Datenverbindungskabeln (RS485/Ethernet) und den DC-/AC-Leitungen sollte beim Verlegen ein Mindestabstand von 200 mm eingehalten werden.
- Bei Besitzerwechsel dieses Dokument übermitteln bzw. aufzeigen wo es zu finden ist (www.kontron-solar.com).
- Werksseitige Kennzeichnungen auf dem Wechselrichter nicht verändern oder entfernen.
- Auf dem Typenschild angegebene Anschlusswerte einhalten.
- Kabel so verlegen, dass sich Verbindungen nicht versehentlich lösen können.
- Bei der Leitungsführung darauf achten, dass feuersicherheitstechnische bauliche Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
- Alle geltenden Installationsvorschriften und -normen, nationalen Gesetze sowie Anschlusswerte des regionalen Stromversorgungsunternehmens einhalten und die allgemeinen und nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.

DE

3 Das System

3.1 Beschreibung des Wechselrichters

SolBrid-Wechselrichter dienen dazu, die von PV-Modulen erzeugte Leistung für folgende Zwecke bereitzustellen:

- für den Eigenverbrauch im Haus
- zum Laden einer optional angeschlossenen Batterie
- zur normkonformen Einspeisung in das öffentliche Stromnetz

Die in der Batterie gespeicherte Energie wird ebenso normkonform den Verbrauchern im Haus bereitgestellt.

SolBrid-Wechselrichter verfügen je nach Modell über zwei oder vier MPP-Tracker und einen zusätzlichen Batterieanschluss.

SolBrid-Wechselrichter können die von weiteren Wechselrichtern erzeugte AC-Leistung für das Laden der Batterie nutzen.

Mit dem optionalen Zubehör **hy-switch** oder **Grid Switch** können die SolBrid-Wechselrichter eine Ersatzstromfunktion bieten. Wenn das Stromnetz ausfällt, kann der **SolBrid**-Wechselrichter die Stromkreise weiterhin aus PV und Batterie versorgen.

Der Wechselrichter kann im Betrieb warm werden. Dabei handelt es sich um normales Betriebsverhalten. Ein Ventilator verteilt die Abwärme innerhalb des geschlossenen Gehäuses gleichmäßig auf die Gehäuseoberfläche. Kühlrippen geben die Wärme an die Umgebung ab.

3.2 Abmessungen





DE

3.3 Funktionen der Anschlüsse, Bedien- und Anzeigeelemente



Pos.	Komponente	Funktion		
1	Grüne LED	Gerätestatus anzeigen		
		Leuchtet	Netzgekoppelter Betrieb	
		Blinkt langsam	Ersatzstrombetrieb aktiv	
		Blinkt schnell	Wechselrichter startet	
	Blaue LED	WLAN-Status anzeigen		
		Leuchtet	Mit Heimnetz verbunden	
2		Blinkt langsam	Verbindung verloren	
Z		Blinkt schnell	WiFi Access Point aktiv	
		Aus	WiFi abgeschaltet und/oder nicht konfigu- riert	

Pos.	Komponente	Funktion		
		Fehlerstatus anzeigen		
			Fehlerzustand aktiv	
		Leuchtet	Maßnahme: SOL App starten, mit Wechsel- richter verbinden, Reiter "Events" anklicken	
	Rote LED	Blinkt langsam	Konfigurationsfehler, Inbetriebnahme noch nicht abgeschlossen	
3		(0,5 Hz, 1 S all, 1 s aus)	Maßnahme: Zurück in den Inbetriebnahme- Assistenten gehen	
		Blinkt schnell (2 Hz, 1/4 s an, 1/4 s aus)	Warnung: Leistungsreduzierung aktiv, Wechselrichter hängt im Bootloader fest, Serviceeinsatz erforderlich	
		Blinkt kurz aufWarnung: Leistungsreduzierung aktiv,(1/4 s an, 3 s aus)Derating aktiv		
4	Schalter DC	Trennung der Verbindung zu den PV-Modulen		
5	Anschlüsse PV+ und PV-	Verbindung zu den PV-Modulen (Anzahl abhängig von Typvariante)		
6	Anschlüsse BAT+ und BAT-	Anschluss an Batterie		
7	Anschluss AC	Anschluss an Netz		
8	Anschluss Switch	Kommunikation mit hy-switch , Grid Switch oder anderem freige- gebenem Energiezähler (optional über COM)		
9	Anschluss BAT	Kommunikation Batterie (optional über COM)		
10	WiFi-Taster	WiFi Access Point Öffnet Access Point, wenn 5 Sekunden lang gedrückt		
11	Anschluss LAN	Kommunikation innerhalb eines LAN		
12	Anschluss COM	Externe Kommunikation		

3.4 Systemübersicht



Pos.	Beschreibung
1	PV-Modul
2	Netzwechselrichter
3	PV-Modul
4	E-Auto

Pos.	Beschreibung		DE
5	Grid Charger		
6	Verbraucher		
7	Öffentliches Netz	I	
8	Abrechnungszähler		
9	hy-switch/Grid Switch/Energiezähler		
10	Router		
11	sunCloud		
12	Sol App		
13	Batterie		
14	Wechselrichter SolBrid		

3.5 Batteriemanagement

SolBrid Wechselrichter sind mit Lithium-Ionen-Batterien unterschiedlicher Hersteller kompatibel. Die Liste kompatibler Batteriesysteme wird ständig erweitert. Der aktuelle Stand steht unter folgendem Link zur Verfügung:

Lade- und Entladevorgänge der Batterie werden vom SolBrid-Wechselrichter auf Basis der vom Batteriesystem kommunizierten Statusinformationen vorgenommen. Dabei kann die Leistung begrenzt sein durch:

- Anschlussdaten des Wechselrichter (z. B. maximaler Strom am Batterieeingang)
- Anschlussdaten der Batterie
- Von der Batterie kommunizierte Grenzen



HINWEIS

Bedienungsanleitung des Batterieherstellers beachten.



3.5.1 Ladevorgang

Regulärer Betrieb:

Durch die Kompensationsregelung wird die über den Hausverbrauch hinausgehende, überschüssige PV-Leistung in die Batterie geladen. Der Ladestrom wird begrenzt durch:

- Maximaler Strom am Batterieeingang des Wechselrichters (25 A)
- Maximal zugelassener Ladestrom des Batteriesystems (abhängig vom Batteriestatus)

Notladung:

Zur Vermeidung von Schäden an der Batterie durch Tiefentladung (beispielsweise durch Selbstentladung) wird vom Batteriesystem eine Wartungsladung angefordert. Solange diese Aufforderung aktiv ist, wird die Batterie zwangsgeladen. Währenddessen ist die Entladung gesperrt und eine Kompensation des Hausverbrauchs nicht möglich.

3.5.2 Entladevorgang

Bei geringem PV-Ertrag wird der Hausverbrauch durch Entladen der Batterie kompensiert. Der Entladestrom wird begrenzt durch:

- Maximaler Strom am Batterieeingang des Wechselrichters (25 A)
- Maximal zugelassener Entladestrom des Batteriesystems (abhängig vom Batteriestatus)

3.6 Energiezähler

Die PV-Anlage mit SolBrid-Wechselrichter kann zur Erfassung der bezogenen und der eingespeisten Energie mit einem Energiezähler unterschiedlicher Hersteller ausgestattet werden. Er misst den Energiefluss zwischen PV-Anlage und dem öffentlichen Stromnetz.

Die Liste kompatibler Energiezähler wird ständig erweitert. Der aktuelle Stand steht unter folgendem Link zur Verfügung.



DE

3.7 Ersatzstrombetrieb

Der Netzwechselrichter kann zusammen mit dem Zubehör **hy-switch** oder **Grid Switch** zeitweise ein Inselnetz aufbauen, wenn die öffentliche Stromversorgung ausfällt. Dazu trennt sich der Wechselrichter allpolig vom Netz und bildet zusammen mit dem **hy-switch** / **Grid Switch** ein Inselnetz für die lokale Installation und startet dann automatisch seinen Ersatzstrombetrieb.

3.8 Leistungsminderung (Derating)

Durch Leistungsminderung schützt sich der Wechselrichter vor Überlast oder möglichen Fehlern selbst.

Zusätzlich kann die Funktion zur Leistungsreduzierung nach den folgenden Anforderungen des Versorgungsnetzes aktiviert werden.

Situationen, in denen eine Leistungsreduzierung des Wechselrichters erforderlich ist (erfolgt automatisch, keine Bedieneraktion erforderlich):

- Innentemperatur ist zu hoch (einschließlich Umgebungstemperatur und Modultemperatur
- Netzunterspannung oder Netzüberspannung
- Netzunterfrequenz oder Netzüberfrequenz
- Leistungsfaktor (wenn Werte außerhalb der Nennwerte liegen)
- Große Höhen über NN

3.9 Zubehör

Informationen zu möglichem Zubehör, zu Optionen, zu geeigneten PV-Generatoren und zu Installationsmaterial sind beim Installateur oder beim Hersteller zu erfragen (Adresse siehe Abschnitt 1.1 Kontaktinformationen)

3.10 Technische Daten

SolBrid	10-3-2	10-3-4	
DC-Eingangsseite (PV-Generatoranschluss)			
Maximale Eingangsspannung	1000 V DC		
MPP-Spannungsbereich (PV-Eingangsspan- nungsbereich)	85 V 850 V		
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung (1 MPP)	670 V 850 V		
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung (2 MPP)	340 V 850 V		
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung (4 MPP)	180 V 850 V		
Anzahl MPP-Tracker	2	4	
Maximaler Eingangsstrom	15 A DC pro PV-Eingang		
Max. Eingangsleistung bei max. Ausgangs- wirkleistung	10300 W		
Max. Kurzschlussstrom Isc_PV	18 A		
Maximal anschließbare PV-Leistung gesamt	12000 W		
Maximal anschließbare PV-Leistung pro Kanal	6000 W		
Höchster Rückspeisestrom des Wechselrich- ters in der Anlage	0 A		
DC-Batterieanschluss			
Unterstützte Batteriemodule	siehe Abschnitt 3.5 Batterie	management	
Anzahl Batterieeingänge	1		
Maximale Eingangsspannung	1000 V DC		
Spannungsbereich	85 V 700 V		
Betriebsspannungsbereich bei Nennleistung	400 V 700 V		
Maximaler Eingangsstrom	25 A DC		
Max. Eingangsleistung bei max. AC-Aus- gangswirkleistung	10300 W		
AC-Ausgangsseite (Netzanschluss)			
Ausgangsspannung	3 x 185 V 276 V		
Nennausgangsspannung	3 x 230 V		
Nennausgangsstrom	14,49 A		

Maximaler Ausgangsstrom16 AMaximale Wirkleistung (cos phi = 1)10000 WMaximale Scheinleistung (cos phi = 1)10000 VANennleistung10000 WNennfrequenz50 HzBereich Netzfrequenz45 Hz 55 HzVerlustleistung im Nachtbetrieb> 6 WEinspeisephasendreiphasigKlirrfaktor (cos phi = 1)< 3 %Leistungsfaktor cos phi0,8 kapazitiv 0,8 induktivHöchster Ausgangsfehlerstrom16 AHöchster überstromschutz am Ausgang16 AEinschaltstrom (Scheitelwert und Dauer)109 A, 10 µsMaximaler Wirkungsgrad97,5 %Europäischer Wirkungsgrad99,7 % statisch, > 99 % dynamischEigenverbrauch @ UPV_reen< 60 WLeistungs-Derating bei Voll-Leistung @ 2^{0} C (T_{ems})VPV_wornKintegrieftTennungsprinzipKeine galvanische Trennung, trafolosNatzüberwachung (NA-Schutz)ja, integriertFehlerstromüberwachungKintegrieftFehlerstromüberwachungRcD Typ ASchutzklasse1 (Schutzerdung)Topologietrafolos	SolBrid	10-3-2	10-3-4	ſ
Maximale Wirkleistung (cos phi = 1) 10000 W Maximale Scheinleistung (cos phi = 1) 10000 VA Nennleistung 10000 W Nennfrequenz 50 Hz Bereich Netzfrequenz 45 Hz 55 Hz Verlustleistung im Nachtbetrieb >6 W Einspelsephasen dreiphasig Klirrfaktor (cos phi = 1) <3 %	Maximaler Ausgangsstrom	16 A		
Maximale Scheinleistung (cos phi = 1)10000 VANennleistung10000 WNennfrequenzS0 HzBereich Netzfrequenz45 Hz S5 HzVerlustleistung im Nachtbetrieb> 6 WEinspeisephasendreiphasigKlirrfaktor (cos phi = 1)< 3 %	Maximale Wirkleistung (cos phi = 1)	10000 W		
Nennleistung10000 WNennfrequenz50 HzBereich Netzfrequenz45 Hz55 HzVerlustleistung im Nachtbetrieb>6 WEinspeisephasendreiphasigKlirrfaktor (cos phi = 1)<3 %	Maximale Scheinleistung (cos phi = 1)	10000 VA		
Nennfrequenz50 HzBereich Netzfrequenz45 Hz S5 HzVerlustleistung im Nachtbetrieb>6 WEinspeisephasendreiphasigKlirrfaktor (cos phi = 1)<3 %	Nennleistung	10000 W		
Bereich Netzfrequenz 45 Hz 55 Hz Verlustleistung im Nachtbetrieb >6 W Einspeisephasen dreiphasig Klirrfaktor (cos phi = 1) <3 %	Nennfrequenz	50 Hz		
Verlustleistung im Nachtbetrieb > 6 W Einspeisephasen dreiphasig Klirrfaktor (cos phi = 1) < 3 %	Bereich Netzfrequenz	45 Hz 55 Hz		
EinspeisephasendreiphasigKlirrfaktor (cos phi = 1)< 3 %	Verlustleistung im Nachtbetrieb	>6 W		
Klirrfaktor (cos phi = 1)< 3 %Leistungsfaktor cos phi0,8 kapazitiv0,8 induktivHöchster Ausgangsfehlerstrom16 AHöchster Überstromschutz am Ausgang16 AEinschaltstrom (Scheitelwert und Dauer)109 A, 10 µs Charakterisierung des Betriebsverhaltens 97,5 %Maximaler Wirkungsgrad97,7 %Europäischer Wirkungsgrad99,7 % statisch, > 99 % dynamischEigenverbrauch @ UPV_nenn< 60 W	Einspeisephasen	dreiphasig		
Leistungsfaktor cos phi0,8 kapazitiv 0,8 induktivHöchster Ausgangsfehlerstrom16 AHöchster Überstromschutz am Ausgang16 AEinschaltstrom (Scheitelwert und Dauer)109 A, 10 µsCharakterisierung des Betriebsverhaltens109 A, 10 µsMaximaler Wirkungsgrad97,5 %MPP Wirkungsgrad97,1 %MPP Wirkungsgrad99,7 % statisch, >99 % dynamischEigenverbrauch @ UPV_nenn< 60 W	Klirrfaktor (cos phi = 1)	< 3 %		
Höchster Ausgangsfehlerstrom16 AHöchster Überstromschutz am Ausgang16 AEinschaltstrom (Scheitelwert und Dauer)109 A, 10 μsCharakterisierung des BetriebsverhaltemsMaximaler Wirkungsgrad97,5 %Europäischer Wirkungsgrad97,1 %MPP Wirkungsgrad>99,7 % statisch, >99 % dynamischEigenverbrauch @ UPV_nenn< 60 W	Leistungsfaktor cos phi	0,8 kapazitiv 0,8 induktiv		
Höchster Überstromschutz am Ausgang16 AEinschaltstrom (Scheitelwert und Dauer)109 A, 10 μsCharakterisierung des BetriebsverhaltensMaximaler Wirkungsgrad97,5 %Europäischer Wirkungsgrad97,1 %MPP Wirkungsgrad>99,7 % statisch, >99 % dynamischEigenverbrauch @ UPV_nenn<60 W	Höchster Ausgangsfehlerstrom	16 A		
Einschaltstrom (Scheitelwert und Dauer)109 A, 10 μsCharakterisierung des BetriebsverhaltensMaximaler Wirkungsgrad97,5 %Europäischer Wirkungsgrad97,1 %MPP Wirkungsgrad>99,7 % statisch, >99 % dynamischEigenverbrauch @ UPV nenn<60 W	Höchster Überstromschutz am Ausgang	16 A		
Charakterisierung des BetriebsverhaltensMaximaler Wirkungsgrad97,5 %Europäischer Wirkungsgrad97,1 %MPP Wirkungsgrad>99,7 % statisch, >99 % dynamischEigenverbrauch @ UPV_nenn< 60 W	Einschaltstrom (Scheitelwert und Dauer)	109 A, 10 µs		
Maximaler Wirkungsgrad97,5 %Europäischer Wirkungsgrad97,1 %MPP Wirkungsgrad> 99,7 % statisch, > 99 % dynamischEigenverbrauch @ UPV_nenn< 60 W	Charakterisierung des Betriebsverhaltens			
Europäischer Wirkungsgrad97,1 %MPP Wirkungsgrad> 99,7 % statisch, > 99 % dynamischEigenverbrauch @ UPV_nenn< 60 W	Maximaler Wirkungsgrad	97,5 %		
MPP Wirkungsgrad> 99,7 % statisch, > 99 % dynamischFigenverbrauch @ UPV_nenn< 60 W	Europäischer Wirkungsgrad	97,1 %		
Eigenverbrauch @ UPV_nenn< 60 WLeistungs-Derating bei Voll-Leistung @ UPV_nenn40 °C (T_amb)SicherheitTrennungsprinzipkeine galvanische Trennung, trafolosNetzüberwachung (NA-Schutz)ja, integriert Der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen.Kompatibilität zu externen Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen (RCD)RCD Typ ASchutzklasseI (Schutzerdung)Topologietrafolos	MPP Wirkungsgrad	> 99,7 % statisch, > 99 % dyna	amisch	
Leistungs-Derating bei Voll-Leistung @ UPV_nenn40 °C (T_amb)SicherheitTrennungsprinzipkeine galvanische Trennung, trafolosNetzüberwachung (NA-Schutz)ja, integriertPehlerstromüberwachungja, integriertDer Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen.Kompatibilität zu externen Fehlerstrom- SchutzklasseRCD Typ ATopologietrafolos	Eigenverbrauch @ UPV _{nenn}	< 60 W		
SicherheitTrennungsprinzipkeine galvanische Trennung, trafolosNetzüberwachung (NA-Schutz)ja, integriertPehlerstromüberwachungja, integriertDer Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen.Kompatibilität zu externen Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen (RCD)RCD Typ ASchutzklasseI (Schutzerdung)Topologietrafolos	Leistungs-Derating bei Voll-Leistung @ UPV _{nenn}	40 °C (T _{amb})		
Trennungsprinzipkeine galvanische Trennung, trafolosNetzüberwachung (NA-Schutz)ja, integriertFehlerstromüberwachungja, integriertDer Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen.Kompatibilität zu externen Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen (RCD)RCD Typ ASchutzklasseI (Schutzerdung)Topologietrafolos	Sicherheit			
Netzüberwachung (NA-Schutz)ja, integriertFehlerstromüberwachungja, integriert Der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen.Kompatibilität zu externen Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen (RCD)RCD Typ ASchutzklasseI (Schutzerdung)Topologietrafolos	Trennungsprinzip	keine galvanische Trennung, t	rafolos	
Fehlerstromüberwachungja, integriert Der Wechselrichter kann konstruktionsbedingt keinen Gleichfehlerstrom verursachen.Kompatibilität zu externen Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen (RCD)RCD Typ ASchutzklasseI (Schutzerdung)Topologietrafolos	Netzüberwachung (NA-Schutz)	ja, integriert		
Kompatibilität zu externen Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen (RCD)RCD Typ ASchutzklasseI (Schutzerdung)Topologietrafolos	Fehlerstromüberwachung	ja, integriert Der Wechselrichter kann kons Gleichfehlerstrom verursache	struktionsbedingt keinen en.	
SchutzklasseI (Schutzerdung)Topologietrafolos	Kompatibilität zu externen Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen (RCD)	RCD Typ A		
Topologie trafolos	Schutzklasse	I (Schutzerdung)		
	Topologie	trafolos		

SolBrid	10-3-2	10-3-4
Einsatzbedingungen		
Einsatzgebiet	Innenbereich, Außenbereich	ı
Klimaklasse nach IEC 60721-3-4	4К4Н	
Höhenlage	max. 2000 m über NN	
Äußerer Verschmutzungsgrad	PD 3	
Umgebungstemperatur	-25 °C +60 °C	
Lagertemperatur	-30 °C +70 °C	
Relative Feuchte	0 % 100 %, kondensieren	d
Geräuschemission (typisch)	31 dBA	
Ausstattung und Ausführung		
Schutzgrad	IP65	
Überspannungskategorie AC	III	
Überspannungskategorie PV / Bat	II	
Kombination DC-Anschluss PV + Batterie	2 + 1 Paar	4 + 1 Paar
AC-Anschluss	Wieland 5-polig	
Abmessungen (X x Y x Z)	700 mm x 500 mm x 181 m	m
Gewicht	28 kg	
Kommunikationsschnittstellen	LAN-Anschluss (RJ45), WiFi RS485 3 (COM) RS485 2 (RJ45) Batterieschnittstelle RS485 1 (RJ45) Grid Switch/hy-switch (Netztrenner- Zähler) und freigegebene Energiezähler (siehe Abschnitt 3.6 Energiezähler)	
Integrierter DC-Lasttrennschalter	ja, konform zu DIN VDE 010	0-712
Kühlprinzip	außen Konvektionskühlung, ter Lüfter, drehzahlvariabel,	innen temperaturgesteuer- intern staubgeschützt
Prüfbescheinigung	siehe Zertifikate-Download Kontron Website	auf der Produktseite der

 4 Lieferung und Lagerung 4.1 Bei Lieferung Verpackung von außen auf Beschädigungen prüfen. 	DE
 Vollständigkeit der Lieferung pr üfen (siehe Abschnitt 4.3 Lieferumfa 	ng).
 Gerät nach dem Auspacken auf sichtbare Transportschäden pr üfen. 	
4.2 Lagerung	
 Nicht benutztes Gerät kühl und trocken lagern. 	
 Originalverpackung und beiliegende Dokumente beim Gerät aufbew 	vahren.
 Gerät vor der ersten Benutzung nach längerer Lagerung durch Fach 	kraft prüfen lassen.

4.3 Lieferumfang



Pos.	Beschreibung
1	SolBrid
2	Wandhalter
3	Sicherungsschrauben Wandhalter
4	PV-Steckverbinder
5	Steckverbinder - COM
6	Steckverbinder Stift - Batterie
7	Steckverbinder Buchse - Batterie
8	PV-Kupplungsbuchse
9	PV-Kupplungsstecker
10	Installations- und Inbetriebnahmeanleitung
11	Abdeckkappe für RJ45 - <i>vormontiert</i>
12	Blindstopfen für PV-Anschlüsse
13	Erdungsschraube mit Zahnscheibe - vormontiert

5 Montage und Installation

5.1 Sicherheit bei der Montage

Folgende Sicherheitshinweise vor der Montage beachten:

- Alle Warnschilder und Etiketten auf Lesbarkeit und Beschädigung prüfen.
- Bei der Festlegung des Einbauortes Freiraum für den Wechselrichter beachten.
- Sachgemäßen Umgang mit elektrischen Geräten, Steckverbindern und Leitungen sicherstellen.
- Einbauort so wählen, dass Wechselrichter für Betrieb, Wartung und Service zugänglich ist.
- Alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung beachten (siehe Abschnitt 2.4 Sicherheitshinweise).

5.2 Montageort und Anforderungen

Bei der Auswahl des geeigneten Montageortes untenstehende Anforderungen beachten:



Umgebungstemperatur muss zwischen -25 °C und +65 °C (-13 °F bis +140 °F) liegen.



Gerät nicht in Höhen über 2.000 m über NN betreiben.



Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

DE



Vor Niederschlag geschützt montieren. Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)



Netzwechselrichter vor Ablagerungen z. B. durch herabfallendes Laub schützen.



Ablagerungen z. B. von Staub, Ammoniak und dergleichen vermeiden.



0...100%

Relative Luftfeuchtigkeit berücksichtigen. 0 % bis 100 %, Betauung zulässig



Montagefläche darf nicht entflammbar sein.

DE Montagefläche muss aus einem festen, stabilen Material bestehen, welches das Gewicht des Wechselrichters tragen kann. Sicherheitsabstand zu leicht entflammbarem Material und explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend zutreffender Brandschutzverordnung und Sicherheitsdatenblatt der Materialien einhalten. Montagefläche und Umgebung ist ortsfest, senkrecht, eben und nicht vibrierend. 90° Freiräume um den Wechselrichter sind vorzusehen (oben und unten 60 \geq 200 mm, seitlich und davor \geq 60 mm).



200

200

60

Montageort so wählen, dass niemand durch Betriebsgeräusche gestört wird.



Außerhalb der Reichweite von Kindern montieren.



Der Montageort sollte ohne Hilfsmittel sicher zugänglich sein.

5.3 Einbaulage



Zulässige Einbaubedingungen:

Wechselrichter in Einbaulage wie dargestellt, an einer senkrechten Wand. Zwei Wechselrichter nebeneinander sind im Abstand von 120 mm zulässig.

Nicht zulässige Einbaubedingungen:

Alle anderen Einbaumöglichkeiten: liegend, hängend, schräg, diagonal, mehrere Wechselrichter übereinander.

5.4 Montieren







- **HINWEIS** Gewicht des Wechselrichters beachten.
- 1. Die Montageplatte waagrecht an der Montagefläche fachgerecht befestigen.
 - Bereitstellung von geeigneten Schrauben und gegebenenfalls Dübeln, die für den Untergrund geeignet sind, durch den Installateur.
- Den Wechselrichter über die beiden Bolzen in den Kühlrippen in die Wandhalterung einhängen. Überprüfen Sie den stabilen Sitz des Wechselrichters (1).
- 3. Wechselrichter mit den zwei mitgelieferten Schrauben beidseitig an der Montageplatte fixieren (2).



5.5 Anschlüsse

5.5.1 AC anschließen





- 1. Leitung spannungsfrei schalten und Spannungsfreiheit prüfen.



- 2. Zulässigen Biegeradius am Kabelausgang beachten.
- 3. Kabel so verlegen, dass keine Zugbelastung quer zum Stecker auftritt.





4. Leitung gemäß Vorgaben abisolieren.

- 5. Kabel durch das Steckergehäuse führen und Aderenden in den Stecker einführen.
- 6. Mit Schraubendreher sichern.



- 7. Steckergehäuse auf den Stecker schieben, bis er hörbar einrastet (1).
- 8. Dichtmutter festdrehen (2).



9. Stecker am Wechselrichter einstecken, bis er hörbar einrastet.


5.5.3 PV-Module anschließen



- 1. Leitung spannungsfrei schalten und Spannungsfreiheit prüfen.
- - 2. Zulässige Biegeradien beachten. Zug am Kabel vermeiden.

- 3. Schalter DC am Wechselrichter ausschalten.
- 4. Durch Messung Spannungsfreiheit der DC-Leitungen sicherstellen.



5. Leitung gemäß Vorgaben abisolieren.





2.

6. Feder nach oben lösen.

- Leitung in den Stecker einführen, bis das Leitungsende unter der Feder sichtbar wird (1).
- 8. Feder nach unten drücken, bis sie hörbar einrastet (2).
- 9. Schraubhülse über den Einsatz schieben (1).
- 10. Schraubhülse über das Innenteil festdrehen (2).



1

11. Stecker am Wechselrichter einstecken, bis er hörbar einrastet.

IT

DE

PV+

PV-

SW15

2 Nm



12. Nicht belegte DC-Anschlüsse mit den mitgelieferten Dichtkappen verschließen, um den IP65-Schutz des Gesamtgeräts zu erhalten.

5.5.4 Batterie anschließen

Weitere Informationen finden Sie im Dokument "Kompatible Batterien für den SolBrid Wechselrichter":





1. Leitung spannungsfrei schalten und Spannungsfreiheit prüfen.



2. Zulässige Biegeradien beachten. Zug am Kabel vermeiden.







4. Feder nach oben lösen.

- 5. Leitung in den Stecker bis zum Anschlag einführen, bis das Leitungsende unter der Feder sichtbar wird (1).
- 6. Feder nach unten drücken, bis sie hörbar einrastet (2).



- 7. Schraubhülse über den Einsatz schieben (1).
- 8. Schraubhülse drehen (2).



9. Stecker am Wechselrichter anstecken, bis er hörbar einrastet.



 Nicht belegte DC-Anschlüsse mit den mitgelieferten Dichtkappen verschließen, um den IP65-Schutz des Gesamtgerätes zu erhalten.

5.5.5 LAN-Verbindung anschließen



1. Dichtabdeckung "LAN" am Wechselrichter abziehen.



2. Netzwerkkabel in der RJ45 Buchse "LAN" einstecken. Auf sicheren Kontakt achten, der Stecker muss hörbar einrasten. DE

5.5.6 RJ45 BAT anschließen



i

Die Masseanschlüsse des RJ45 BAT sind vom Massepotential galvanisch getrennt.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument "Kompatible Batterien für den SolBrid Wechselrichter":



5.5.7 RJ45 Energiezähler anschließen





 Dichtkappe von der RJ45 Buchse "Switch" entfernen und für eventuell spätere Verwendung sicher aufbewahren. FR

DE



 Anschlusskabel zum Zubehörteil (Switch, Energiezähler usw.) in der RJ45 Buchse "Switch" einstecken. Auf sicheren Kontakt achten, der Stecker muss hörbar einrasten.

5.5.8 COM anschließen



 COM-Abdeckkappe abschrauben (1).
 Kappe, Dichtgummi der Kappe und Schrauben für spätere Verwendung sicher aufbewahren (2).



2. Dichtstopfen an der Stelle der Abdeckkappe, an der das Kabel durchgeführt werden soll, mit einem Schraubendreher oder geeignetem Werkzeug vorsichtig durchstoßen.

COM Ø 4-12 mm	3. Kabel durch die geschaffene Öffnung im Dichtgummi führen und Abdeckkappe auffädeln.	DE
√ ≤ 40 mm 10 mm 0,2-1,5 mm ²	 4. Einzeladern des anzuschließenden Kabels abmanteln und abisolieren 5. Einzeladern entsprechend der Pin- belegung des COM-Anschlusses an den Stecker anschließen. 	
+12 V O H R RS2 OUT OUT	Y OUT (200 mA max)2RS485B 1 (meter)4RS485B 2 (battery)6RS485B 3 (solar bus)8GND10OUT-1 OpenCollector12JN-116IN-318IN-520 </th <th></th>	

Zuordnung von Kontakten zur Schnellabschaltung:

Für eine externe Schnellabschaltung werden IN-1 (16) und IN-GND (15) der COM-Schnittstelle verbunden (z. B. mit einem externen Relais). Es gilt:

- Relais schließt: An den Bus angeschlossene Wechselrichter trennen sich vom Netz.
- Relais öffnet: An den Bus angeschlossene Wechselrichter verbinden sich im Normalbetrieb mit dem Netz.



 Konfektionierten Stecker auf die COM-Anschlussbuchse am Gerät aufstecken (1) und verriegeln (2).



 COM-Abdeckhaube mit Dichtgummi am Gehäuse montieren. Zum Erhalt des IP-Schutzes auf dichte Montage achten.



Bei Montage der COM-Abdeckkappe darauf achten, dass die eingelegte Gummidichtung nicht verloren geht oder bei der Montage zwischen Abdeckkappe und Gehäuse eingeklemmt wird. Auf sauberen Sitz in der Nut der Abdeckkappe achten.



Ohne Dichtung ist der IP65-Schutz nicht sichergestellt.

Inbetriebnahme 6 DE 6.1 Vorabinspektion Vor der Inbetriebnahme folgende Voraussetzungen prüfen: DC-Trennschalter, Schalter der Batterie und AC-Leitungsschutzschalter sind geöffnet. Spannungsfreiheit auf DC- und AC-Seite durch Messung sicherstellen. • Der Wechselrichter ist zugänglich und fachgerecht am Einbauort befestigt. • Es sind keine Gegenstände (Werkzeug usw.) auf dem Wechselrichter abgelegt. Die Anlage ist ordnungsgemäß angeschlossen. Alle Warnschilder (Aufkleber) an der Anlage sind lesbar. 6.2 Verfahren 6.2.1 Erstinbetriebnahme 1. AC-Leitungsschutzschalter einschalten. ON 2. Batterie anschalten.



3. PV-Trennschalter auf Position "1" drehen.

ON

4. Mit dem Wechselrichter verbinden über:





- 1. App "Steca SOL" von Google Play oder Apple App Store herunterladen.
- 2. WiFi-Knopf (ca. 5 Sekunden) am Wechselrichter drücken, bis die blaue LED blinkt.



 Mobilgerät mit dem WiFi verbinden: SSID und Passwort vom Typenschild ablesen oder QR-Code mit Kamera scannen.



4. Passwort eingeben.



Option 2 - LAN-Anschluss:



5. Korrekten Wechselrichter in der App auswählen.

1. Netzwerkkabel in die Dichtkappe bis zum Anschlag einschieben und Kabel einstecken.



Um per Rechner auf den Wechselrichter zugreifen zu können, Rechner (Computer) und Wechselrichter über einen gemeinsamen Router per LAN-Kabel verbinden.

Der Router muss als DHCP-Server konfiguriert sein und dem Wechselrichter automatisch eine IP-Adresse zuordnen können. Zur Einrichtung des Routers dessen Anleitung beachten.

In den Netzwerkeinstellungen des Rechners (Computers) ebenfalls DHCP aktivieren. Browser-Programm auf dem Rechner öffnen und in der Adresszeile http://invxxxxxxxxx eingeben. Wobei xxxxxxxxxx die letzten 12 Stellen der auf dem Typenschild des Wechselrichters angegebenen Seriennummer ist. (Als Beispiel in der Abbildung ist dies die gelb markierte Zahlenfolge "123456780001".)

Nach erfolgreicher Verbindung wird die Info-Seite des Wechselrichters im Browser-Programm angezeigt.

2. Erstkonfigurationsassistenten bis zum Ende durchführen. Siehe hierzu Kapitel 7 SOL App.

6.2.2 Spannungsfreiheit herstellen













hen.

4. DC-Anschluss vom Wechselrichter trennen.

1. AC-Leitungsschutzschalter ausschalten.

2. DC-Trennschalter auf Position "0" dre-

5. Warten, bis die LEDs am Wechselrichter erlöschen (min. 10 Minuten).

- 2. 1.
- 6. Schraubendreher in die Entriegelungsöffnung stecken, Schraubendreher eingesteckt lassen (1).
 - 7. Stecker abziehen (2).

PV+

PV-

BAT+

BAT-



- 8. AC-Stecker vom Wechselrichter trennen.
- 9. Sperrhaken am AC-Stecker mit geeignetem Werkzeug z. B. einem Schraubendreher leicht hineindrücken (1).
- 10. Schraubendreher drehen (2).
- 11. AC-Stecker abziehen (3).



 Spannungsfreiheit des AC-Steckers mit Hilfe eines geeigneten Spannungsprüfers (kein Phasenprüfstift) allpolig sicherstellen.

6.2.3 Wechselrichter abbauen







- - 1. Alle Kabelverbindungen lösen.
 - 2. Sicherungsschrauben des Wandhalters lösen (1).
 - 3. Wechselrichter nach oben aus der Wandhalterung lösen (2).
 - 4. Wandhalterung demontieren.

DE



7 SOL App

7.1 Herunterladen und installieren



1. SOL App mit dem Smartphone oder Tablet von Google Play oder Apple App Store herunterladen.

7.2 Erstinbetriebnahme über "Access Point"



1. App auf dem ausgewählten Gerät öffnen und starten.



2. Für eine direkte Verbindung (ohne Nutzung des Heimnetzwerks) zwischen dem Wechselrichter und Ihrem Smartphone/ Tablet "Access Point verbinden" auswählen (siehe Abschnitt 6.2.1 Erstinbetriebnahme).

Der Access Point hat Vorrang vor einer kabelgebundenen Verbindung (LAN).

Ist der Wechselrichter bereits im Heimnetzwerk eingerichtet, kann er direkt über "IP-Adresse verbinden" erreicht werden.

- 3. Das Feld "Wechselrichter verbinden" öffnet sich nun automatisch. Den Anweisungen in der App folgen, um den Wechselrichter zu verbinden.
- 4. Nach Durchführung der aufgelisteten Schritte Schaltfläche "Weiter" anklicken.
- 5. Es wird wieder der Startbildschirm angezeigt.

Geräte-Suche starten:

- Aktualisieren-Icon (\mathbf{O}) anklicken oder
- Bildschirm von oben nach unten ziehen.

F

	ABB	RECHEN
	SolBrid 10-3-4 (FS)	((0))
System Informat	ionen	>
Firmware aktuali	sieren	>
Wizard		>
Dieser Wechs konfiguriert.	selrichter wurde no	ch nicht

← Sy	stem Information	
Device SolBri	e Name d 10-3-4 (FS)	
Serial 78070	Number 95GA009463320025	
Nomir 0	al Power Watts	
Bundl 0.0.0	e Version	
MAC / FC-C2	Address LAN -3D-60-AC-BA	
MAC /	Address WiFi 0-39-50-6F-18	

- Nach erfolgreicher Verbindung des Wechselrichters durch eine Fachkraft die Schaltfläche "Erstinbetriebnahme starten" auswählen.
- Gewünschtes Gerät auswählen (Suche Aktualisieren mit Aktualisieren-Icon oder Bildschirm von oben nach unten ziehen).
- 8. Prüfen, ob die aktuell installierte Version der aktuell verfügbaren entspricht (regelmäßig aktualisieren).
- Zur Inbetriebnahme "Wizard" in der App starten. Dieser Prozess kann einmalig* durch eine Fachkraft durchgeführt werden.
 - * Bei nachträglich vorzunehmenden Änderungen unser Service-Team kontaktieren, siehe Abschnitt 1.1 Kontaktinformationen.

DE

+	Firmware Update
	Installierte Version: 0.0.0
	Verfügbare Version: 1.2.0
	Release Notes
6	letzt aktualisieren

nlagentop	ologie
atteriety	rp auswählen
aniertyp	auswanien
Dyn. Eir	nspeiseregelung
	Einspeisebegrenzung
Dynamische	
Dynamische	DEAKTIVIERT
Dynamische Leistung:	deaktiviert
Dynamische Leistung: Dynamische E 10000.00	DEAKTIVIERT slimit: inspeisebegrenzung W

- 10. Angeschlossenen Batterietyp auswählen.
- Bei vorhandener Batterie muss zwingend ein Zähler aus der angezeigten Liste, welche sich durch Klicken auf das Feld "Zählertyp auswählen" öffnet, ausgewählt werden.

Wenn keine Batterie vorhanden ist, muss nicht zwingend ein Zählertyp ausgewählt werden.

Dyn. E	inspeis	eregel	ung
Dynamise	he Einspeis	sebegrenzu	ung
	AKTI	VIERT	
Leistur	aslimit:		
Dynamisch	ne Einspeisebeg	grenzung	
10000.0	0		W
Ð		Weiter	
	\$	Q	B
1	2	3	$\langle \times \rangle$
4	5	6	ОК
7	8	9	

Wizard
 Ländereinstellung
 Ländercode
 Land/Norm auswählen
 Deutschland



12. Die "Dynamische Einspeisung" kann je nach Länderanforderung aktiviert oder deaktiviert werden.

Bei Setzen des Status auf "Aktiviert" durch eine Fachkraft wird das Feld "Leistungslimit - Dynamische Einspeisebegrenzung" blau hinterlegt und kann durch den Installateur bearbeitet werden.

13. Nach Hinterlegung der Anlagentopologie Schaltfläche "Weiter" anklicken.

- 14. Passenden Ländercode wählen, dann Schaltfläche "Weiter" anklicken.Durch den Ländercode werden die regional gültigen, normativen Anforderungen ausgewählt.
- 15. Zutreffende "Blindleistungskennlinie" auswählen, dann Schaltfläche "Weiter" anklicken.

Blindleistungskurve bei Bedarf durch Auswahl mehrerer zusätzlicher Stützstellen anpassen.

← Wizard		
Optionen		
	Netzersatzbetrieb	
	Netzparameter	
\mathbf{E}	Abschließen	

- 16. Netzersatzbetrieb (optional):
 Bei einem Ausfall der Stromversorgung kann über den Netzersatzbetrieb weiterhin Energie aus der Batterie bezogen werden, sofern diese mit einer ausreichenden Kapazität zur Verfügung steht.
 Näheres dazu ist in den Anleitungen zu Grid Switch oder hy-switch beschrieben.
- 17. Netzparameter:

Veränderungen dürfen nur durch eine entsprechende Fachkraft und nach Absprache mit der EVU vorgenommen werden.

18. Nach Bearbeitung der Optionen die Schaltfläche "Abschließen" anklicken.

Der Wechselrichter wird nach Abschluss der Erstinbetriebnahme Wizard automatisch neu gestartet. Abhängig von den Ländereinstellungen kann dies einige Zeit dauern.

- 19. Wenn die Verbindung zum Wechselrichter beim Neustart getrennt wurde: Erneut über den Access Point mit dem Wechselrichter verbinden.
- 20. Im Menü "Netzwerk" die dauerhafte Verbindung mit dem Heimnetzwerk herstellen (siehe Abschnitt 7.3.5 Heimnetzwerk).

7.3 Funktionsübersicht

7.3.1 Home



1. Übersicht:

Zeigt die Energieflüsse des verwendeten Systems an. Es werden dabei die Leistungen von PV-Anlage, Verbrauchern, öffentlichem Netz und Batterie (wenn vorhanden) angezeigt.

- Bei Auswahl der senkrechten Auslassungspunkte (:) können detaillierte Messwerte und weitere Informationen aufgerufen werden.
- 3. Ertrag:

Auswahl von Messwerten nach Tag, Monat, Jahr möglich.

Die entsprechenden Messwerte können über "+Messwerte" in einem Diagramm dargestellt werden. Je nach Auswahl der historischen Werte kann sich die Anzeige um einige Minuten verzögern.

7.3.2 Events



1. Events:

Anzeige von Informationen, Warnungen und Störungen, siehe Kapitel 9 Störungen. DE

7.3.3 Analyse



1. Unter dem Menüpunkt "Analyse" mit Schaltfläche "PV-Scan starten" einen PV-Scan starten. Es wird an jedem PV-Eingang des Wechselrichters geprüft, ob die Leistungsfähigkeit erbracht wird.

Auswahl der Darstellung zwischen:

- P/U = Leistung über Spannung
- I/U = Strom über Spannung
- Unter "Angezeigte Scans" können bei Auswahl der senkrechten Auslassungspunkte (:) frühere Scans angezeigt und aufgerufen werden.



3. Durch Drücken des Icons [] wird das Diagramm im Querformat angezeigt.



Meine Anlagen

PV-Scan
Live Chart

Echtzeit
Starten I

+ Messwerte
Image: Bearbeiten

- Messwerte
Image: Be

- Wechsel auf Live-Chart:
 Es können bis zu max. 10 Messwerte
 über das Feld "+Messwerte" ausgewählt
 und über "Starten" bei "Echtzeit" der
 Scan gestartet werden.
- Über das Feld "Bearbeiten" öffnet sich das "Abfrageintervall", über welches der "Polling Intervall" eingestellt wird.

In Abhängigkeit des Polling Intervalls werden die letzten 300 Datenpunkte visualisiert.

Beispiel: Polling Intervall 2 s entspricht einer Aufzeichnungsdauer von 600 Sekunden (10 min).

6. Die Datenpunkte können durch Anklicken der Schaltfläche "Exportieren als CSV-Datei" als CSV-Datei exportiert werden.

7.3.4 Einstellungen

	ne Ania	agen		
System 1	Informatio	onen		>
Wechsel	lrichter Ein	istellungen		>
Firmwar	re aktualisi	eren		>
Inbetrie	bnahmepr	otokoll exp	ortieren	>
袋	汕	ĥ	C°	U

Durch Anklicken der Schaltflächen können folgende Informationen abgerufen werden:

System Informationen:

- Gerätenamen
- Seriennummer
- Nennleistung Watt
- Bundle-Version
- MAC Adresse LAN
- MAC Adresse WiFi

Wechselrichter Einstellungen:

- Allgemeine Einstellungen
- Schnittstellen
- Serviceeinstellungen
- Netzparameter

Firmware aktualisieren:

- Installierte Version
- Verfügbare Version

Inbetriebnahmeprotokoll exportieren:

 Inbetriebnahmeprotokoll generieren und exportieren

7.3.5 Heimnetzwerk

Nach der Erstinbetriebnahme durch den "Wizard" unter Verwendung des Access Points kann der Wechselrichter in das Heimnetzwerk eingebunden werden.

Dazu stehen die Möglichkeiten mittels LAN (kabelgebunden) oder WLAN zur Verfügung.

Die Verbindung mit dem Router erfolgt über den Menüpfad "Wechselrichter Einstellungen" -> "Netzwerk" -> "verfügbare WLAN-Netzwerke". Hier werden sämtliche Netzwerke in der näheren Umgebung zur Auswahl angezeigt.

Bitte berücksichtigen, dass immer nur eine Kommunikationsverbindung aktiviert sein kann. Dabei gilt die Reihenfolge "Access Point" vor "LAN" / "WLAN". Über die Wechselrichter LED Farben (siehe Abschnitt 3.3 Funktionen der Anschlüsse, Bedien- und Anzeigeelemente) ist ersichtlich, welcher Modus gerade aktiv ist.

Wenn nur "WLAN" genutzt wird, die "LAN" Verbindung zwischen Ihrem Wechselrichter und dem Router trennen.



7.3.6 Verlauf

1. Um die Historie im Portal einzusehen, auf den Link klicken, der zu sunCloud weiterleitet.

https://suncloud.steca.com/

Siehe hierzu Kapitel 8 sunCloud.

8 sunCloud

8.1 Registrierung / Anmeldung



Die Registrierung ist möglich via:

- Weiterleitung durch SOL App
- Web-Browser unter https://suncloud.steca.com/

Für die Registrierung bzw. Anmeldung den Anweisungen im Browser folgen.

8.2 Nutzung von sunCloud

Weitere Informationen sind in der Kurzanleitung von sunCloud unter www.kontron-solar.com beschrieben.

9 Störungen

Ereignismeldungen weisen auf Störungen hin und können über einen akustischen Alarm (nicht zwingend), den integrierten Webserver, die SOL App (über Events) und Aufleuchten der roten LED gemeldet werden.

Ereignismeldungen über die SOL App enthalten folgende Informationen:

- Typ der Ereignismeldung
- Details = Ursache der Störung (siehe Abschnitt 9.1 Typ der Ereignismeldung)
- Schweregrad
- Startzeitpunkt mit Datum und Uhrzeit
- Hinweis zum Zustand des Ereignisses:
 - Offenes Ende = Störung besteht noch
 - Endzeitpunkt mit Datum und Uhrzeit = Störung wurde zu diesem Zeitpunkt behoben

🗢 Meine A	nlagen				
Events					
👩 Failure - Bat	tery commu	nication	:		
Start: 03.04.2024 07:2	8:22		Ende -		
👩 Batterie- spa	annung fehle	erhaft	:		
Start: 03.04.2024 07:2	8:13		Ende -		
👩 Batterie- spa	annung fehle	erhaft	:		
Start: 03.04.2024 07:1	2:03	Ende 03.04.2024	07:28:09		
👩 Failure - Bat	tery commu	nication	:		
Start: 03.04.2024 07:1	2:12	Ende 03.04.2024	07:28:09		
👩 Batterie- spa	annung fehle	erhaft	:		
Start: 03.04.2024 05:4	7:35	Ende 03.04.2024	07:11:59		
Ratteries spannung fehlerhaft : Exportieren					
総	G	Ľ	U		
Einstellungen Analyse	e Home	Events	Verlauf		

Die Störungen werden im Register "Events" gelistet.

Details können bei Auswahl der senkrechten Auslassungspunkte (:) dargestellt werden.

Ein Strich beim Eintrag "Ende" zeigt an, dass die Störung weiterhin besteht.

Datum und Uhrzeit beim Eintrag "Ende" zeigen an, bis wann die Störung bestand.

E	vent Details	x
8	Name:	Failure - Battery communication
	Details:	146
	Туре:	User
	Schweregrad:	error
	Startzeitpunkt:	03.04.2024 07:28:22
	Endzeitpunkt:	

Darstellung der "Event Details" einer Störung.

9.1 Typ der Ereignismeldung

Kontron Brief (kontron-solar.com)



10 W	artung und Pflege	DE
4	GEFAHR Lebensgefahr durch Stromschlag.	
	 Gerät nur mit nebeneuchtem Tuch reinigen. Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten nur vom Kundendienst des Her- stellers durchführen lassen. 	
	HINWEIS	
<u>_!</u>	 Beschädigung des Wechselrichters durch Reinigungsmittel. Wechselrichter nicht mit scharfen oder abrasiven Reinigungsmitteln reinigen. 	
Der Wechs	elrichter ist bis auf die äußerliche Pflege wartungsfrei.	
 Staub i 	n Kühlrippen mit Staubsauger entfernen.	
■ Versch	mutzungen mit nebelfeuchtem Tuch entfernen (klares Wasser verwenden).	
11 En	tsorgung des Wechselrichters	
	 Den Wechselrichter nicht im Hausmüll entsorgen. Die am Installationsort gültigen Entsorgungsvorschriften für Elektroschrott beachten. 	
Die Verpac	kung des Geräts besteht aus recyclebarem Material.	
11.1 Au	Iserbetriebnahme der Batterie	
Siene Anle	itung der im Wechselrichter eingesetzten Batterie.	

kontron /olar

SolBrid Installation and commissioning instructions



Z02 | 2408
All rights reserved, including those of translation. No part of this manual may be reproduced in any form or processed using electronic systems without our written consent.

© 2024 Kontron Solar GmbH

Table of contents

1	General information	5	
1.1	Contact information	5	
1.2	Trademarks	5	
1.3	Liability, warranty, guarantee	5	
1.4	Software	6	ΕN
1.5	EU Declaration of Conformity	6	
2	Safety	7	
2.1	Intended use	7	
2.2	Target group	8	
2.3	Labelling and symbols	8	
2.3.1	Safety labelling	8	
2.3.2	Signal words	9	
2.3.3	Labelling and safety signs on the appliance	10	
2.4	Safety instructions	11	
3	The system	16	
3.1	Description of the inverter	16	
3.2	Dimensions	17	
3.3	Functions of the connections, operating and display elements	18	
3.4	System overview	20	
3.5	Battery management	21	
3.5.1	Charging process	22	
3.5.2	Discharging process	22	
3.6	Energy meter	22	
3.7	Backup power operation	23	
3.8	Power reduction (derating)	23	
3.9	Accessories	23	
3.10	Technical data	24	
4	Delivery and storage	27	
4.1	On delivery	27	
4.2	Storage	27	
4.3	Scope of delivery	28	
5	Assembly and installation	29	
51	Safety during assembly	29	
5.2	Installation location and requirements	20	
53	Installation position	23	
J.J	וואנמומנוטון אָטאַנוטון	55	

5.4	Mounting	34
5.5	Connections	35
5.5.1	Connecting the AC	35
5.5.2	Connecting additional earthing/potential equalisation	37
5.5.3	Connecting the PV modules	38
5.5.4	Connecting the battery	40
5.5.5	Connecting the LAN connection	43
5.5.6	Connecting the RJ45 BAT	44
5.5.7	Connecting the RJ45 energy meter	45
5.5.8	Connecting the COM	46
6	Commissioning	49
6.1	Pre-inspection	49
6.2	Procedure	49
6.2.1	Initial commissioning	49
6.2.2	Ensuring that there is no voltage	53
6.2.3	Dismantling the inverter	55
7	SOL App	56
7.1	Download and install	56
7.2	Initial commissioning via 'Access Point'	56
7.3	Overview of functions	62
7.3.1	Home	62
7.3.2	Events	63
7.3.3	Analysis	64
7.3.4	Settings	66
7.3.5	Home network	67
7.3.6	History	67
8	sunCloud	68
8.1	Registration / Login	68
8.2	Using sunCloud	68
9	Faults	69
9.1	Type of event message	70
10	Maintenance and care	71
11	Disposal of the inverter	71
11 1	Decommissioning the battery	71

1 General information

This manual applies to the **SolBrid 10-3-2 and SolBrid 10-3-4** inverters. The manual contains information for the safe use of the inverter as well as all information required by a specialist for setting up and the operator for operating the inverter. The current version of this document, drawings, country tables and certificates, as well as further information such as approved battery storage systems and energy meters are available at www.kontron-solar.com.

1.1 Contact information

In the event of complaints or faults, please contact the local dealer from whom you purchased the product. They will be able to help you in all matters.

Contact in Europe: Kontron Solar GmbH Mammostraße 1 87700 Memmingen Deutschland Tel +49 (0) 8331 8558-0 Fax +49 (0) 8331 8558-131 Internet: www.kontron-solar.com E-Mail: info@kontron-solar.com

1.2 Trademarks

The names, trademarks, product or other designations used in these instructions may be legally protected, even if they are not labelled.

1.3 Liability, warranty, guarantee

The terms and conditions for the device are available at www.kontron-solar.com.

1.4 Software version

The software version can be read out in the SOL app after connecting to the inverter under 'Update firmware' or 'System information' settings.

System Informationen	>
Firmware aktualisieren	>
Wizard	>

1.5 EU Declaration of Conformity

The products described in this document comply with the applicable European directives. The EU Declaration of Conformity is available on our homepage www.kontron-solar.com in the download area.

2 Safety

2.1 Intended use

The hybrid inverters of the SolBrid product family are intended for charging a connected battery or for standard-compliant three-phase feed-in to the public grid. Due to their IP65 protection class, the inverters are suitable for fixed indoor or outdoor installation on a wall (see section 5.2 Installation location and requirements).

Only use the inverter:

- for grid-connected PV generators (and zero feed-in systems).
- for PV generators whose connections are not earthed.
- for solar modules with a class A rating in accordance with IEC 61730, as the inverter does not have galvanic isolation.
- if the entire voltage range of the PV generators and the battery is within the input voltage range of the inverter and the maximum DC input voltage is not exceeded (for information on the voltage values, see Section 3.10 Technical data).
- for batteries that are intrinsically safe and have been approved by the manufacturer (see Section 3.5 Battery management).
- with energy meters that have been approved by the manufacturer. The list of approved energy meters can be found in the document 'Compatible energy meters for the SolBrid inverter'.



 in countries for which they are approved or recognised by the manufacturer and the local grid operator.

The following is considered improper use:

- the use of the inverter in the medical field or to supply life-sustaining devices.
- any other use or use that goes beyond the points mentioned here.

2.2 Target group

This manual contains information for the safe use of the inverter and all information required by a specialist for setting up and the operator for operating the inverter.

The target group for these instructions are specialists who wish to commission or decommission an inverter, as well as system operators. Specialists are defined as:

- Persons who have knowledge of the relevant terms and skills for setting up and operating PV generators.
- Persons who, based on their knowledge and experience, are able to assess the following work and recognise potential hazards:
 - Assemble and install electrical appliances
 - Repair electrical appliances, batteries and systems
 - Assemble and connect data cables
 - Assemble and connect power supply cables
 - Test and approve electronic systems

2.3 Labelling and symbols

2.3.1 Safety labelling

The following safety symbols are used on the inverter and in these instructions:

Warning signs	Type of danger
4	Warning of dangerous electrical voltage
<u>.</u>	Warning of a danger zone
<u>ss</u>	Warning of hot surface

2.3.2 Signal words

The following signal words are used in these instructions:

Signal word	Meaning	
DANGER	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.	EN
WARNING	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.	
NOTE	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in damage to property or the environment.	ER
i	Indicates additional information on a topic or recommendations on how to proceed	



2.3.3 Labelling and safety markings on the appliance

i

The nameplate may differ from the version shown in terms of content and arrangement of the elements.

Pos.	Description
1	Manufacturer's address
2	CE marking (all requirements of the EU directives are fulfilled)
3	Technical data
4	WLAN connection data
5	Product data
6	Serial number (barcode and numerical information)
7	WEEE disposal notice (separate collection of electrical and electronic equipment)
8	Request to disconnect all power sources before any intervention
9	Warning of applied voltage even after switching off the inverter, wait for 10 minutes discharge time
10	Warning of electrical voltage (observe two voltage sources)
11	Warning of hot surface
12	Request to follow the instructions

2.4 Safety instructions

The inverter fulfils international safety requirements, compliance with which has been verified by accredited test laboratories. Nevertheless, as with all electronic devices, there are residual risks.

Read these instructions carefully and observe the safety instructions when carrying out any work on the inverter.

No liability is accepted for damage caused by failure to comply with the instructions and hazard information in this manual.



DANGER

Danger to life due to electric shock and electrical voltage.

When exposed to sunlight, the PV generators and cables as well as the DC cables connected to the battery may be energised. There is a danger to life from electric shock and electrical discharge.

- Disconnect the DC and AC connections from the power source before carrying out any work on the inverter and secure them against being switched on again.
- ▶ Do not make or disconnect any DC connections during operation.
- Only connect SELV circuits to the RJ45 and COM sockets.
- Observe the safety instructions of the battery manufacturer.
- Installation work may only be carried out by qualified personnel.
- Do not put the inverter into operation until a switch-off or overcurrent protection device has been installed.
- Commissioning may only be carried out by trained specialists.
- Always carry out the measures described in this document in the specified order.
- Always keep access to the disconnection device clear.
- Shut down the inverter immediately and disconnect it from the grid and the PV generators if one of the following components is damaged:
 - Inverter (no function, visible damage, smoke development, penetration of liquid, etc.)
 - cables
 - PV generators

Do not put the inverter back into operation until the damaged component has been repaired by a specialist.



DANGER

Danger to life due to electric shock when connecting AC.

- Never disconnect or connect the plug connection if the AC connection is live.
- ► Install the AC circuit breaker before working on the AC connection.



DANGER

Danger to life due to electric shock in backup power mode.

The inverter has a backup power function. Even in the event of a power failure, parts of the system may still be energised.

- De-energise the inverter and the battery before working on the system and secure them against being switched on again.
- Ensure that the PE conductors of all connections in the battery-backup circuit are connected to the protective equipotential bonding.



DANGER

Danger to life due to electric shock when the inverter is open.

High voltages are present on live parts and cables inside the inverter.

▶ Do not open the inverter.

Please note: Opening the inverter also voids the warranty.



DANGER

Danger to life due to electric shock after switching off.

The DC connection is still live up to 10 minutes after switching off the DC load-break switch.

Wait 10 minutes after switching off the DC load-break switch and the battery.



DANGER

Risk of fatal electric shock when working on the battery.

If the inverter is not de-energised, cables connected to the battery may still be live even when the battery is switched off.

De-energise the inverter before working on the battery and secure it against being switched on again.

	 WARNING Risk of burns from hot housing parts. The housing of the inverter can become hot during operation. Do not touch hot surfaces. Wait until the inverter has cooled down before touching it. 	DE
	WARNING Appropriate protective clothing must always be worn when carrying out work.	EN
	 All warnings must be observed and complied with by qualified personnel. Observe the manufacturer's instructions for connected components. Only connect components in accordance with the wiring diagram. 	
<u>/!</u>	WARNING Observe the local and national standards. The inverter may only be connected to the utility grid with the authorisation of the local utility company.	
<u>.</u>	 NOTE Reduced performance or damage to the inverter due to improper installation. ▶ Only install the inverter on load-bearing, vertical, level surfaces made of non-combustible material. 	
	NOTE Damage to the inverter. If unused connections are not sealed, they can affect the IP protection class.	
	Always seal unused connections with protective caps.	
	Only install cables and connectors once the inverter has been mounted at the installation site.	
	Disconnect cables and connectors before removing the inverter from the installation site.	

	 NOTE Damage to the inverter and the PV modules. If the DC connectors are not correctly connected to the DC cable, there is a risk of short circuit. Connect the counterparts to the DC connections to the DC cable with the correct polarity.
i	 Costs through data transmission. During operation, the inverter transmits data to the sunCloud monitoring portal and can download firmware updates from the Internet. The amount of data may vary depending on the system configuration and frequency of firmware updates. Transferring data via a public network may incur additional costs. Before using a public network, find out about any costs that may be incurred. Before using a public network, find out about any costs that may be incurred. Choose a tariff with sufficient data volume or a flat rate. Alternatively: Deactivate data transfer to the sunCloud monitoring portal.
1	Due to its design, the inverter cannot cause a DC residual current. If local installation regulations require the installation of an external residu- al current circuit breaker in the AC connection line, a type A residual cur- rent circuit breaker (RCD) is sufficient. The tripping current should be at least 100 mA or more. If several inverters are installed in a system, a residual current circuit breaker (RCD) must be installed for each individual inverter.
i	In order for SolBrid inverters to start feed-in operation, a country parame- ter set must be set during initial commissioning. After completing the initial commissioning wizard, feed-in operation is started automatically.
i	When the commissioning wizard is completed during initial commissioning and the green LED flashes, the inverter is feeding into the grid. From this point onwards, changes can only be made using the installer code.

i

DC and AC cables can interfere with data transmission.

- A minimum distance of 200 mm should be maintained between the data connection cables (RS485/Ethernet) and the DC/AC cables during installation.
- In the event of a change of ownership, transfer this document or show where it can be found (www.kontron-solar.com).
- Do not change or remove the factory labelling on the inverter.
- Observe the connection values specified on the rating plate.
- Lay cables in such a way that connections cannot accidentally come loose.
- When routing cables, ensure that fire safety measures are not impaired.
- Comply with all applicable installation regulations and standards, national laws and connection values of the regional power supply company and observe the general and national safety and accident prevention regulations.

FR

EN

3 The system

3.1 Description of the inverter

SolBrid inverters are used to provide the power generated by PV modules for the following purposes:

- for self-consumption in the home
- for charging an optionally connected battery
- for standard-compliant feed-in to the public grid

The energy stored in the battery is also supplied to the consumers in the house in accordance with standards.

Depending on the model, **SolBrid** inverters have two or four MPP trackers and an additional battery connection.

SolBrid inverters can utilise the AC power generated by other inverters to charge the battery.

With the optional **hy-switch** or **grid switch** accessory, **SolBrid** inverters can provide a backup power function. If the power grid fails, the SolBrid inverter can continue to supply the circuits from PV and battery.

The inverter can become warm during operation. This is normal operating behaviour. A fan distributes the waste heat within the closed housing evenly over the surface of the housing. Cooling fins dissipate the heat into the environment.

3.2 Dimensions



SV

ΕN

F

3.3 Functions of the connections, operating and display elements



Pos.	Component	Function		
_	Green LED	Display device status		
		Lights up	Mains-coupled operation	
T		Flashing slowly	Backup power mode active	
		Flashes quickly	Inverter is starting	
		Display WLAN status		
	Blue LED	Lights up	Connected to home network	
2		Flashing slowly	Connection lost	
		Flashing quickly	WiFi access point active	
		Off	WiFi switched off and/or not configured	
		Display error status		
	Red LED	Lights up	Error status active	
			Action: Start SOL app, connect to inverter, click on 'Events' tab	
З		Flashes slowly (0.5 Hz, 1 s on, 1 s off)	Configuration error, commissioning not yet completed	
c			Action: Go back to the commissioning wizard	
		Flashes quickly (2 Hz, 1/4 s on, 1/4 s off)	Warning: Power reduction active, inverter is stuck in the bootloader, service required	
		Flashes briefly (1/4 s on, 3 s off)	Warning: Power reduction active, derating active	

Pos.	Component	Function	
4	DC switch	Disconnection of the connection to the PV modules	
5	PV+ and PV- connections	Connection to the PV modules (number depends on type variant)	
6	BAT+ and BAT- connec- tions	Connection to battery	
7	AC connection	Connection to grid	EN
8	Switch connection	Communication with hy-switch , grid switch or other approved energy meter (optional via COM)	
9	BAT connection	Battery communication (optional via COM)	
10	WiFi button	WiFi access point Opens access point when pressed for 5 seconds	
11	LAN connection	Communication within a LAN	
12	COM connection	External communication	

3.4 System overview



Pos.	Description
1	PV module
2	Grid inverter
3	PV module
4	E-car

Pos.	Description	
5	Grid Charger	
6	Consumer	
7	Public grid	
8	Billing meter	
9	hy-switch/grid switch/energy meter	
10	router	
11	sunCloud	
12	Sol App	
13	Battery	
14	Inverter SolBrid	

3.5 **Battery management**

SolBrid inverters are compatible with lithium-ion batteries from different manufacturers. The list of compatible battery systems is constantly being expanded. The current status is available at the following link:

The SolBrid inverter charges and discharges the battery based on the status information communicated by the battery system. The output may be limited by:

- Connection data of the inverter (e.g. maximum current at the battery input)
- Connection data of the battery
- Limits communicated by the battery



NOTE

Observe the battery manufacturer's operating instructions.



3.5.1 Charging process

Regular poeration:

The compensation control charges the excess PV power exceeding the domestic consumption into the battery. The charging current is limited by:

- Maximum current at the battery input of the inverter (25 A)
- Maximum authorised charging current of the battery system (depending on the battery status)

Emergency charging:

To prevent damage to the battery due to deep discharge (e.g. due to self-discharge), the battery system requests a maintenance charge. As long as this request is active, the battery is forcibly charged. During this time, discharging is blocked and compensation for domestic consumption is not possible.

3.5.2 Discharge process

If the PV yield is low, the domestic consumption is compensated by discharging the battery. The discharge current is limited by:

- Maximum current at the battery input of the inverter (25 A)
- Maximum permitted discharge current of the battery system (depending on the battery status)

3.6 Energy meter

The PV system with SolBrid inverter can be equipped with an energy meter from various manufacturers to record the energy drawn and fed in. It measures the energy flow between the PV system and the public grid.

The list of compatible energy meters is constantly being expanded. The current status is available at the following link.



3.7 Backup power operation

Together with the **hy-switch** or **Grid Switch** accessory, the grid inverter can temporarily set up a stand-alone grid if the public power supply fails. To do this, the inverter disconnects from the grid at all poles and, together with the **hy-switch** / **grid switch**, forms a stand-alone grid for the local installation and then automatically starts its backup power mode.

3.8 Power reduction (derating)

The inverter protects itself against overload or possible faults by derating.

In addition, the power reduction function can be activated according to the following requirements of the supply grid.

Situations in which a power reduction of the inverter is required (occurs automatically, no operator action required):

- Internal temperature is too high (including ambient temperature and module temperature
- Grid undervoltage or grid overvoltage
- Grid underfrequency or grid overfrequency
- Power factor (if values are outside the nominal values)
- High altitude above sea level

3.9 Accessories

Information on possible accessories, options, suitable PV generators and installation material can be obtained from the installer or manufacturer (for address, see section 1.1 Contact information)

3.10 Technische Daten

SolBrid	10-3-2	10-3-4
DC input side (PV generator connection)		
Maximum input voltage	1000 V DC	
MPP voltage range (PV input voltage range)	85 V 850 V	
Operating voltage range at nominal power (1 MPP)	670 V 850 V	
Operating voltage range at nominal power (2 MPP)	340 V 850 V	
Operating voltage range at nominal power (4 MPP)	180 V 850 V	
Number of MPP trackers	2	4
Maximum input current	15 A DC per PV input	
Max. Input power at max. effective output power	10300 W	
Max. Short-circuit current Isc_PV	18 A	
Maximum total PV power that can be connected	12000 W	
Maximum connectable PV power per channel	6000 W	
Maximum regenerative current of the inverter in the system	0 A	
DC battery connection		
Supported battery modules	see section 3.5 Battery mar	nagement
Number of battery inputs	1	
Maximum input voltage	1000 V DC	
Voltage range	85 V 700 V	
Operating voltage range at rated power	400 V 700 V	
Maximum input current	25 A DC	
Max. Input power at max. AC output effec- tive power	10300 W	
AC output side (mains connection)		
Output voltage	3 x 185 V 276 V	
Nominal output voltage	3 x 230 V	

SolBrid	10-3-2	10-3-4	
Rated output current	14,49 A		
Maximum output current	16 A		
Maximum active power (cos phi = 1)	10000 W		
Maximum apparent power (cos phi = 1)	10000 VA		
Nominal power	10000 W		
Rated frequency	50 Hz		
Mains frequency range	45 Hz 55 Hz		
Power loss during night operation	> 6 W		
Feed-in phases	three-phase		
Distortion factor (cos phi = 1)	< 3 %		
Power factor cos phi	0,8 capacitive 0,8 inductiv	e	
Maximum output fault current	16 A		
Highest overcurrent protection at the output	16 A		
Inrush current (peak value and duration)	109 A, 10 μs		
Characterisation of the operating behaviour			
Maximum efficiency	97,5 %		
European efficiency	97,1 %		
MPP efficiency	> 99,7 % static, > 99 % dynar	nic	
Self-consumption @ UPV _{nenn}	< 60 W		
Power derating at full power @ UPV _{nenn}	40 °C (T _{amb})		
Security		N	
Isolation principle	no galvanic isolation, transfo	rmerless	
Mains monitoring (NA protection)	yes, integrated		
Residual current monitoring	yes, integrated Due to its design, the inverte dual current.	er cannot cause a DC resi-	
Compatibility with external residual current devices (RCD)	RCD Typ A		
Protection class	I (Protective earthing)		
Тороlоду	trafolos		

SolBrid	10-3-2	10-3-4
Operating conditions		
Area of application	Indoor area, outdoor area	
Climate class according to IEC 60721-3-4	4К4Н	
Altitude	max. 2000 m over NN	
External degree of soiling	PD 3	
Ambient temperature	-25 °C +60 °C	
Storage temperature	-30 °C +70 °C	
Relative humidity	0 % 100 %, condensating	
Noise emission (typical)	31 dBA	
Equipment and design		
Degree of protection	IP65	
Overvoltage category AC	III	
Overvoltage category PV / Bat	11	
Combination DC connection PV + battery	2 + 1 Pair	4 + 1 Pair
AC connection	Wieland 5-pole	
Dimensions (X x Y x Z)	700 mm x 500 mm x 181 m	m
Weight	28 kg	
Communication interfaces	LAN connection (RJ45), WiFi RS485 3 (COM) RS485 2 (RJ45) Battery interface RS485 1 (RJ45) Grid switch/hy-switch (grid isolator meter) and enabled energy meters (see section 3.6 Energy meters)	
Integrated DC load-break switch	yes, conforms to DIN VDE 0	100-712
Cooling principle	external convection cooling, internal temperature-con- trolled fan, variable speed, internal dust protection	
Test certificate	see certificate download or Kontron website	the product page of the

4 4.1	Delivery and storage On delivery	
Ch	eck the outside of the packaging for damage.	
■ Ch	eck that the delivery is complete (see section 4.3 Scope of delivery).	
Ch	eck the device for visible transport damage after unpacking.	EN
4.2	Storage	
Sto	re the device in a cool, dry place when not in use.	
Kee	ep the original packaging and enclosed documents with the device.	
■ Ha	ve the device checked by a specialist before using it for the first time after a long riod of storage.	

4.3 Scope of delivery



Pos.	Description
1	SolBrid
2	Wall bracket
3	Locking screws Wall bracket
4	PV connectors
5	Plug connector - COM
6	Plug connector pin - battery
7	Plug connector socket - battery
8	PV coupling socket
9	PV coupling plug
10	Installation and commissioning instructions
11	Cover cap for RJ45 - <i>pre-assembled</i>
12	Blanking plug for PV connections
13	Earthing screw with toothed disc - <i>pre-assembled</i>

5 Assembly and installation 5.1 Safety during installation Observe the following safety instructions before installation: Check all warning signs and labels for legibility and damage. When determining the installation location, ensure there is enough space for the EN inverter. • Ensure proper handling of electrical devices, plug connectors and cables. • Select the installation location so that the inverter is accessible for operation, maintenance and service. Observe all safety instructions in this manual (see section 2.4 Safety instructions). 5.2 Installation location and requirements Observe the requirements below when selecting a suitable installation location: The ambient temperature must be between -25 °C and +65 °C (-13 °F to +140 °F). -25...+60 °C -13...+140 °F Do not operate the device at altitudes above 2,000 m above sea level.



2000 m

Avoid direct sunlight.

Z02 | 2408



Install protected from precipitation. Protection class IP65 (dust-tight and protected against water jets)



Protect the mains inverter from deposits, e.g. from falling leaves.



Avoid deposits such as dust, ammonia and the like.



0...100%

Take into account the relative humidity. 0 % to 100 %, condensation permissible



The mounting surface must not be flammable.

	The mounting surface must be made of a solid, stable material that can support the weight of the inverter.	DE
	Maintain a safe distance from highly flammable materials and potentially explosive areas in accordance with the applicable fire protection regulations and the safety data sheet for the materials.	FR
90°	The mounting surface and surroundings must be stationary, verti- cal, level and non-vibrating.	
$\begin{array}{c} 200 \\ \hline \\ 60 \\ \hline \\ 200 \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} 60 \\ \hline \\ 60 \\ \hline \end{array} \end{array}$	Clearances must be provided around the inverter (top and bottom \ge 200 mm, sides and in front \ge 60 mm).	
	Select the installation location so that no one is disturbed by opera- ting noise.	



Install out of the reach of children.



The installation location should be safely accessible without tools.

5.3 Installation position



Permissible installation conditions:

Inverter in installation position as shown, on a vertical wall. Two inverters next to each other are permitted at a distance of 120 mm.

Non-permissible installation conditions:

All other installation options: horizontal, suspended, inclined, diagonal, several inverters on top of each other.

5.4 Assemble







NOTE Note the weight of the inverter.

1. Fasten the mounting plate horizontally to the mounting surface in a professional manner.

The installer must provide suitable screws and, if necessary, dowels that are suitable for the substrate.

- Hook the inverter into the wall bracket using the two bolts in the cooling fins. Check that the inverter is securely mounted (1).
- 3. Secure the inverter to the mounting plate on both sides using the two screws supplied (2).



5.5 Connections

5.5.1 Connect AC





1. De-energize the cable and check that there is no voltage.

- Force

2. Observe the permissible bending radius at the cable outlet.

3. Lay the cable so that there is no tensile load across the plug.





CLIC

4+1 Nm

2.

CLICK

4. Strip the cable according to the specifications.

- 5. Feed the cable through the plug housing and insert the wire ends into the plug.
- 6. Secure with a screwdriver.

- 7. Push the plug housing onto the plug until it audibly clicks into place (1).
- 8. Tighten the sealing nut (2).



9. Insert the plug into the inverter until you hear it click into place.

5.5.2 Connect additional earthing/potential equalization 1. Fit the earthing cable with a cable lug. I. Fit the earthing cable with a cable lug. I. Fit the earthing cable with a cable lug. I. Fit the cable lug to the earthing connection using the screw supplied. IT
5.5.3 Connecting PV modules



- 1. De-energize the cable and check that there is no voltage.
- ≥4D €

0.0V

DC

1

2. Observe the permissible bending radii. Avoid pulling on the cable.

- 3. Switch off the DC switch on the inverter.
- 4. Ensure that the DC cables are de-energized by measuring.



5. Strip the cable according to the specifications.

PV+

PV-





2.

6. Release the spring upwards.

- 7. Insert the cable into the plug until the end of the cable is visible under the spring (1).
- 8. Press the spring down until it audibly engages (2).
- 9. Slide the screw sleeve over the insert (1).
- 10. Tighten the screw sleeve over the inner part (2).



11. Insert the plug into the inverter until you hear it click into place.

PV+

PV-



12. Seal unused DC connections with the supplied sealing caps in order to maintain the IP65 protection of the overall device.

5.5.4 Connect battery

Further information can be found in the document "Compatible batteries for the SolBrid inverter":





1. De-energize the cable and check that there is no voltage.



 Observe the permissible bending radii. Avoid pulling on the cable.

PV+ 1 DC 0 (3) PV- OFF	CFF			DE
		On car	ly the red or blue coded plug connectors n be used for the battery connection.	
		Co	nnectors without coding are not mecha-	
		nic	ally compatible.	
	STAR X			
		2	Strip the cable according to the specifi-	
BAT+, BA	AT-	ى.	cations.	
NT.				
4-6 mm ² BA1	Ø 5,5-8 mm			





4. Release the spring upwards.

- 5. Insert the cable into the plug as far as it will go until the end of the cable is visible under the spring (1).
- 6. Press the spring down until it audibly engages (2).
- 7. Slide the screw sleeve over the insert (1).
- 8. Turn the screw sleeve (2).



CLICK

9. Connect the plug to the inverter until you hear it click into place.



10. Seal unused DC connections with the sealing caps supplied in order to maintain the IP65 protection of the entire device.

5.5.5 Connecting the LAN connection



1. Pull off the "LAN" sealing cover on the inverter.

- < 30 m
- Plug the network cable into the RJ45 "LAN" socket. Ensure secure contact, the plug must engage audibly.

5.5.6 Connect RJ45 BAT



i

The earth connections of the RJ45 BAT are galvanically isolated from the earth potential.

Further information can be found in the document "Compatible batteries for the SolBrid inverter":



5.5.7 Connect RJ45 energy meter





 Remove the sealing cap from the RJ45 "Switch" socket and keep it in a safe place for possible later use. EN



2. Plug the connection cable to the accessory (switch, energy meter, etc.) into the "Switch" RJ45 socket. Ensure secure contact, the plug must engage audibly.

5.5.8 COM anschließen



Unscrew the COM cover cap (1). Keep the cap, sealing rubber of the cap and screws in a safe place for later use (2).



2. Use a screwdriver or suitable tool to carefully pierce the sealing plug at the point on the cover cap where the cable is to be fed through.

COM Ø 4-12 mm	3.	Feed the cable through the opening created in the rubber seal and thread on the cover cap.	DE
	4.	Strip and strip the individual wires of the cable to be connected Connect the individual wires to the plug according to the pin assignment of the COM connection.	
+12 V O R RS2 OUT OUT	PUT (20 RS485E S485E 3 485B 3 T-1 Op T-2 Op	00 mA max) 2 B 1 (meter) 4 2 (battery) 6 (solar bus) 8 GND 10 GND 11 GUI-2 GND IN-3 18 IN-5 20 GUI 10 IN-4	

Assignment of contacts for quick shutdown:

For an external quick shutdown, IN-1 (16) and IN-GND (15) of the COM interface are connected (e.g. with an external relay). The following applies:

- Relay closes: Inverters connected to the bus disconnect from the grid.
- Relay opens: Inverters connected to the bus connect to the grid in normal operation.



 Plug the prefabricated plug into the COM connection socket on the device (1) and lock (2).



7. Fit the COM cover with rubber seal to the housing. To maintain the IP protection, ensure tight installation.



When installing the COM cover cap, ensure that the inserted rubber seal is not lost or pinched between the cover cap and housing during installation. Ensure a clean fit in the groove of the cover cap.



Without a seal, IP65 protection is not guaranteed.

6 Commissioning						
6.1 Preliminary inspection						
Check the following requirements before commissioning:						
 DC circuit breaker, battery switch and AC circuit breaker are open. Ensure that there is 						
no voltage on the DC and AC side by measuring.	ΕN					
 The inverter is accessible and properly secured at the installation location. 						
 No objects (tools, etc.) have been placed on the inverter. 						
 The system is properly connected. 						
 All warning labels (stickers) on the system are legible. 						
6.2 Procedure						
6.2.1 Initial commissioning						
1. Switch on the AC circuit breaker.						
ON ON						
2. Switch on the battery.						
ON ON						
3. Turn the PV disconnector to position "1".						
PV-						

4. Connect to the inverter via:

Option 1 - WiFi Access Point:



- 1. Download the "Steca SOL" app from Google Play or the Apple App Store.
- Press the WiFi button (approx. 5 seconds) on the inverter until the blue LED flashes.



 Connect the mobile device to the WiFi: Read the SSID and password from the rating plate or scan the QR code with the camera.



4. Enter the password.



Option 2 - LAN connection:



1. Push the network cable into the sealing cap as far as it will go and plug in the cable.

5. Select the correct inverter in the app.



To be able to access the inverter via computer, connect the computer and inverter via a shared router using a LAN cable.

The router must be configured as a DHCP server and be able to automatically assign an IP address to the inverter. To set up the router, follow its instructions.

Also activate DHCP in the network settings of the computer. Open the browser program on the computer and enter http://invxxxxxxxx in the address line. Where xxxxxxxxxxxx is the last 12 digits of the serial number specified on the inverter's rating plate. (As an example in the illustration, this is the number sequence "123456780001" marked in yellow).

After a successful connection, the info page of the inverter is displayed in the browser program.

2. Carry out the initial configuration wizard to the end. See chapter 7 SOL App.

6.2.2 Ensure freedom from voltage











3. Switch off the battery.

1. Switch off the AC circuit breaker.

4. Disconnect the DC connection from the inverter.

2. Turn DC circuit breaker to position "0".

5. Wait until the LEDs on the inverter go out (min. 10 minutes).

- 2. (1). 1. 7. Pull out the plug (2).
- 6. Insert the screwdriver into the release opening, leave the screwdriver inserted

EN

PV+

PV-

BAT+

BAT-





8. Disconnect the AC plug from the inver-

9. Using a suitable tool, e.g. a screwdriver,

10. Turn the screwdriver (2).

ter.

- 11. Disconnect the AC plug (3).
- 12. Ensure that all poles of the AC plug are de-energized using a suitable voltage tester (not a phase test pin).



6.2.3 Dismantling the inverter







- 1. Disconnect all cable connections.
- 2. Loosen the locking screws of the wall bracket (1).
- 3. Remove the inverter upwards from the wall bracket (2).
- 4. Dismantle the wall bracket.



6x

7 SOL App

7.1 Download and install



1. Download the SOL app with your smartphone or tablet from Google Play or the Apple App Store.

7.2 Initial commissioning via "Access Point"



1. Open and start the app on the selected device.



	ABBRE	CHEN
So	Brid 10-3-4 (FS) 🦚))
System Informatione	n	>
Firmware aktualisiere	n	>
Wizard		>
i Dieser Wechselri konfiguriert.	chter wurde noch	nicht
Starte Erstinbetr Wechselrichterk	iebnahme zur onfiguration.	
← System Inform	ation	
← System Inform Device Name SolBrid 10-3-4 (FS)	ation	
← System Inform Device Name SolBrid 10-3-4 (FS) Serial Number 780705GA009463320	ation 025	
 System Inform Device Name SolBrid 10-3-4 (FS) Serial Number 780705GA0094633200 Nominal Power Watts 0 	ation 025	
 System Inform Device Name SolBrid 10-3-4 (FS) Serial Number 780705GA009463320 Nominal Power Watts 0 Bundle Version 0.00 	ation 025	

MAC Address WiFi D4-3D-39-50-6F-18

- Once the inverter has been successfully connected by a specialist, select the "Start initial commissioning" button.
- Select the desired device (search for Update with Update icon or drag screen from top to bottom).
- Check whether the currently installed version corresponds to the currently available version (update regularly).
- 8. Start the "Wizard" in the app for commissioning. This process can be carried out once* by a specialist.
 - * For subsequent changes, contact our service team, see section 1.1 Contact information.

4	Firmware Update
	Installierte Version: 0.0.0
	Verfügbare Version: 1.2.0
	Release Notes
6	letzt aktualisieren

nlagentop	ologie
atteriety	/p auswählen
ählertyp	auswählen
Dyn. Eii	nspeiseregelung
wpamisch	e Einspeisebegrenzung
Jynannischi	
Jynamisch	DEAKTIVIERT
Leistung	deaktiviert
Dynamische 10000.00	DEAKTIVIERT slimit: Inspelsebegrenzung W

- 9. Select the connected battery type.
- 10. If a battery is present, a meter must be selected from the displayed list, which opens by clicking on the "Select meter type" field.

If no battery is present, it is not mandatory to select a meter type.

-			
Dyn. I	Einspeis	eregel	ung
Dynamis	che Einspeis	ebegrenzu	ung
	AKTIV	/IERT	
Leistu	aslimit.		
Dunamia	ha Einensiecher	00.200.0	
10000.0	ne Einspeisebeg DO	renzung	W
Ð		Maitar	
9		Weiter	
0	8	Q	
1	2	3	\propto
	-		011
4	5	6	OK
		•	
7	8	9	

Wizard
 Ländereinstellung
 Ländercode
 Land/Norm auswählen
 Deutschland



11. The "Dynamic feed-in" can be activated or deactivated depending on the country requirements.

If the status is set to "Activated" by a specialist, the "Power limit - dynamic feed-in limitation" field is highlighted in blue and can be edited by the installer.

12. After entering the system topology, click the "Next" button.

13. Select the appropriate country code, then click the "Next" button.

The country code is used to select the regionally applicable normative requirements.

14. Select the appropriate "Reactive power curve", then click the "Next" button.

If necessary, adjust the reactive power curve by selecting several additional interpolation points.

← Wizard	15. Mains backup mode (optional): In the event of a power supply failure,
Optionen Netzersatzbetrieb Netzparameter	 energy can still be drawn from the battery via mains backup operation, provided it is available with sufficient capacity. Further details are described in the instructions for Grid Switch or hy-switch.
	16. Grid parameters: Changes may only be made by an appro- priate specialist and after consultation with the energy supply company.
Abschließen	 17. After editing the options, click on the "Finish" button. The inverter is automatically restarted after completion of the initial commissioning wizard. Depending on the country settings, this may take some time.
	18. If the connection to the inverter was disconnected during the restart: Reconnect to the inverter via the access point.
	10 Establish a normanant connection to the

19. Establish a permanent connection to the home network in the "Network" menu (see section 7.3.5 Home network).

7.3 Function overview

7.3.1 Home



- Overview: Displays the energy flows of the system used. The power of the PV system, consumers, public grid and battery (if available) is displayed.
- 2. Detailed measured values and further information can be called up by selecting the vertical ellipsis ().
- 3. Yield:

Selection of measured values by day, month, year possible.

The corresponding measured values can be displayed in a diagram via "+Measured values". Depending on the selection of historical values, the display may be delayed by a few minutes.

7.3.2 Events



1. Events:

Display of information, warnings and faults, see chapter 9 Faults.

ΕN

7.3.3 Analysis



 Start a PV scan under the "Analysis" menu item with the "Start PV scan" button. Each PV input of the inverter is checked to see whether the power is being supplied.

Select the display between:

- P/U = power over voltage
- I/U = current over voltage
- 2. Under "Scans displayed", previous scans can be displayed and called up by selecting the vertical ellipsis (:).



3. Pressing the icon [] displays the diagram in landscape format.



 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image</

- Switch to live chart: Up to a maximum of 10 measured values can be selected via the "+Measured values" field and the scan can be started via "Start" under "Real time".
- The "Edit" field opens the "Polling interval", which is used to set the "Polling interval".
 Depending on the polling interval, the

last 300 data points are visualized. Example: Polling interval 2 s corresponds to a recording duration of 600 seconds (10 min).

 The data points can be exported as a CSV file by clicking the "Export as CSV file" button.

7.3.4 Settings

⊃ Mei	ine Anla	agen		
System	Informatio	nen		>
Wechse	lrichter Ein	stellungen		>
Firmwar	re aktualisi	eren		>
Inbetrie	bnahmepr	otokoll exp	ortieren	>
段 Einstellungen	iii	â		D

The following information can be called up by clicking on the buttons:

System information:

- Device name
- Serial number
- Rated power watts
- Bundle version
- MAC address LAN
- MAC address WiFi

Inverter settings:

- General settings
- Interfaces
- Service settings
- Grid parameters

Update firmware:

- Installed version
- Available version

Export commissioning log:

Generate and export commissioning log

7.3.5 Home network

After initial commissioning by the "Wizard" using the access point, the inverter can be integrated into the home network.

This can be done via LAN (wired) or WLAN.

The connection to the router is established via the menu path "Inverter settings" -> "Network" -> "Available WLAN networks". All networks in the immediate vicinity are displayed here for selection.

Please note that only one communication connection can be activated at a time. The order "Access Point" before "LAN" / "WLAN" applies. The inverter LED colors (see section 3.3 Functions of the connections, operating and display elements) indicate which mode is currently active.

If only "WLAN" is being used, disconnect the "LAN" connection between your inverter and the router.

7.3.6 History



 To view the history in the portal, click on the link that redirects to sunCloud. https://suncloud.steca.com/ See chapter 8 sunCloud.

8 sunCloud

8.1 Registration / Login

Registration is possible via:

- Forwarding through SOL App
- Web browser at https://suncloud.steca.com/

To register or log in, follow the instructions in the browser.

8.2 Use of sunCloud

Further information can be found in the sunCloud quick guide at www.kontron-solar.com.

9 Faults

Event messages indicate faults and can be reported via an acoustic alarm (not mandatory), the integrated web server, the SOL app (via events) and the red LED lighting up.

Event messages via the SOL app contain the following information:

- Type of event message
- Details = cause of the fault (see section 9.1 Type of event message)
- Severity
- Start time with date and time
- Note on the status of the event:
 - Open end = fault still exists
 - End time with date and time = fault has been rectified at this time



The faults are listed in the "Events" tab. Details can be displayed by selecting the vertical ellipsis (:).

A dash at the "End" entry indicates that the fault still exists.

The date and time of the "End" entry show until when the fault existed.

Display of the "Event details" of a fault.

Faults

E	vent Details	x
8	Name:	Failure - Battery communication
	Details:	146
	Туре:	User
	Schweregrad:	error
	Startzeitpunkt:	03.04.2024 07:28:22
	Endzeitpunkt:	-

9.1 Type of event message

Kontron letter (kontron-solar.com)



Display of the "event details" of a fault.

10 Maintenance and care				
 DANGER Danger to life due to electric shock. Only clean the appliance with a damp cloth. Maintenance and repair work may only be carried out by the manufacturer's customer service department. 	EN			
 NOTE Damage to the inverter due to cleaning agents. Do not clean the inverter with harsh or abrasive cleaning agents. 	FR			
 The inverter is maintenance-free except for external care. Remove dust in cooling fins with a vacuum cleaner. Remove dirt with a damp cloth (use clean water). 				
11 Disposal of the inverter				
 Do not dispose of the inverter with household waste. Observe the disposal regulations for electrical waste applicable at the installation site. 				
The packaging of the device is made of recyclable material.				
11.1 Decommissioning the battery See the instructions for the battery used in the inverter.				

Z2/2408 - This manual is subject to technical changes and printing errors.